


# BETRIEBSANLEITUNG

BARKAS B 1000

Ausgabe 1981



VEB BARKAS-WERKE

# Der Transporter "B 1000" ist ein Fahrzeug des VEB BARKAS-WERKE KARL-MARX-STADT Betrieb des IFA-Kombinates Personenkraftwagen

Diese Betriebsanleitung wurde von einem Autoren-Kollektiv des VEB BARKAS-WERKE KARL-MARX-STADT, Betrieb des IFA-Kombinats Personenkraftwagen verfaßt.

BARKAS-KUNDENDIENST: 9262 FRANKENBERG

AMALIENSTRASSE 12

FERNRUF:

FRANKENBERG 2217 - 2219

FERNSCHREIBER: FRANKENBERG 07231

Der VEB BARKAS-WERKE KARL-MARX-STADT, Betrieb des IFA-Kombinats Personenkraftwagen behält sich technische und aus Gründen der Fabrikation bedingte Änderungen in der Serienfertigung jederzeit vor.

Ansprüche, gleich welcher Art, können aus dieser Befriebsanleitung nicht hergeleitet werden.

ALLE RECHTE VORBEHALTEN - REDAKTIONSSCHLUSS 31. 8. 1980

Kv 1592/80 III-8-9

#### VORWORT

Mit unserem Transporter "B 1000" ist Ihnen ein von erfahrenen Ingenieuren und Technikern entwickeltes und von tüchtigen Facharbeitern gebautes Fahrzeug in die Hand gegeben, das Ihnen stets einsatzbereit und allen Aufgaben gerecht werdend zur Verfügung stehen soll.

Doch vergessen Sie bitte nicht, daß Sie auch das beste Fahrzeug eines Tages enttäuschen kann, wenn es vernachlässigt wird und ohne lebensnotwendige Pflege bleibt.

In dieser Betriebsanleitung geben wir Ihnen alle notwendigen Hinweise für die Pflege und Wartung Ihres "Barkas B 1000".

Dieses Heft soll Ihnen unentbehrlicher Rafgeber und Helfer in allen Fragen des Transporters "B 1000" sein. Es soll Sie in die Lage versetzen, kleinere Störungen selbst beseitigen zu können. Für die Behebung von irgendwelchen Schäden und Fehlem steht Ihnen unser ausgedehntes Vertragswerkstättennetz — BARKAS-SERVICE – zur Verfügung.

Wir empfehlen Ihnen, sich auch nach Ablauf der Garantiedurchsichten bei allen Reparaturen oder Wagenpflegen an die Vertrags- bzw. Pflegewerkstätten zu wenden, die über fachlich geschultes Personal und Original-Ersatzteile verfügen.

Studieren Sie diese Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges und befolgen Sie zu Ihrem Nutzen die darin gegebenen Hinweise, dann wird Ihnen Ihr Fahrzeug ein zuverlässiger Heffer sein und es durch stelle Einsatzbereitschaft und lange Lebensdauer danken. Ein guter Ratschlag – aus der Praxis gebracht – wird uns stets ein wertvoller Hinweis für die weitere Vervollkommnung unseres "Barkas B 1000" sein.

#### **GUTE FAHRT!**

#### **VEB BARKAS-WERKE**

9040 KARL-MARX-STADT, KAUFFAHRTEI31 Betrieb des IFA-Kombinates Personenkraftwagen

# INHALTSVERZEICHNIS

V	Technische Daten	Seite
1.	Motor – Allgemeines	7
1.1.		7
12	Motorschmierung	7
1.3	Kraftstoff-Kraftstofforderung	7
1.4	Gemischaufbereitung	
1.5	Motorkühlung	В
0.3	Zündanlage	
1.6.	Elektrische Aggregate	9
2.	Leistungs- und Verbrauchskurven	10
2.1.	Vollastkennlinie	10
2.2.	Normkraftstoffverbrauch	11
2.3.	Grundkraftstoffverbrauch	11
2.4.	Beschleunigung und Steigvermögen	12
3.	Kupplung	13
4.	Getriebe mit Achsantrieb	13
4.1.	Getriebeübersetzung und Fahrleistungen	13
4.2.	Geschwindigkeiten	
5.	Fahrgestell	14
5.1.	Vorderachse	14
52	Hinterachse	
5.3	Lenkung	14
5.4	Stoßdämpfer	
5.5		
56	Bremsen Råder und Bereifung	15
5.7.		15
6	Kraftstoffbehälter	15
2	Rahmen und Karosserie	16
6.1	Rahmen	16
6.2.	Karosserie	16
6.3	Fahrzeugheizung	16
7.	Elektrische Ausrüstung	17
7.1	Baleuchtungseinrichtung	17
7.2.	Signal-, Bedien- und Kontrollinstrumente	18
8.	Hauptabmessungen	20
8.1.	Maße über alles	20
8.2	Maße Lade-, Fahrgastraum – Größtwerte	20
8.3.	Lichte Maße der Türöffnungen	20
8.4	Allgemeine Abmessungen	20
9.	Massen und Hauptlasten	20
	Beschreibung	22
1.	Allgemeines	
2.	Bedienelemente und Kontrolleinrichtungen	
3.	Heizung und Belüftung	
3.1.	Zusatzheizung	28
4	Dachbeluffung	
	The second secon	2.00

2.5.	Türgriffbetätigung	25
2.6.	Sitzverstellung	30
3.	Bedienungsanleitung	3
3.1.	Vorbereitungen vor Antritt der Fahrt	3
3.2.	Inbetriebnahme des Fahrzeuges	32
3.3.	Einfahren	3
3.4.	Winterbetrieb	3
3.5.	Allgemeine Fahrhinweise	3
4.	Durchprüfungen	3
5.	Wartung und Pflege	3
5.1.	Triebwerk	34
5.1.1.	Vergaser aus- und einbauen	3
5.1.2.	Kraftstoffpumpe und Luftfiltereinsatz	3
5.1.3.	Kühlung und Heizung	3
5.1.3.1.	Hinweise zum Kühlsystem	3
5.1.4.	Kupplung	3
5.1.5.	Getriebe	3
5.2.	Fahrwerk	4
5.2.1.	Antriebsgelenkwelle	4
5.2.2	Radlagerung	4
5.2.3	Lenkung	4
5.2.4.	Räder und Bereifung	4
5.2.5.	Federung	4
5.2.6.	Bremsanlage	4
5.3.	Elektrische Ausrüstung	4
5.3.1.	Batterie	4
5.3.2.	Drehstromlichtmaschine	4
53	Sicherungen	4
5.3.4.	Scheinwerter	4
5.3.5.	Zündleitungsentstörstecker	4
5.3.6.	Pflege der Scheibenwischer	4
5.4.	Rahmen und Karosserie	
5.4.1.		4
	Wartung der Türschlösser	
5.4.2.	Pflegeanleitung für die Oberfläche des Fahrzeuges	4
5.4.2.1.		4
	Reinigung – Fahrzeugunterseite	- 0
	Pflege und Konservierung – Fahrzeugunterseite	4
	Reinigung der Karosserie	
5.4.2.5		4
5.5.	Hinweise zur Hohlraumkonservierung des Fahrzeuges	4
6.	Spezielle Fahrzeugausführungen	5
6.1.	Barkas B 1000 - Ausführung Isothermfahrzeug (Kofferaufbau)	
6.2.	Barkas B 1000 - Ausführung Kastenmehrzweckfahrzeug	5
6.3.	Barkas B 1000 - Ausführung Krankenwagen	
	Hinweise zur Inneneinrichtung	5

The state of the s

p	Ausnahmegenehmigung Nr 9/78 für Kraftfahrzeuge der TypenBarkas B 100	10"	٠.			5
1	Storungssuche					
9.1	Schema zum Aufsuchen von Storungen am Motor					5
9.2	Schema zum Aufsuchen von Störungen an der Batterie	Š				5
9.3.	Schema zum Aufsuchen von Storungen an der Lichtanlage			*	* *	5
9.4.	Schema zum Aufsuchen von Storungen an der Kraftstoffanlage		1		12	5
9.5.	Schema zum Aufsuchen von Storungen an der Kuhlung	*		×	-	6
9.6.	Kraftstoffverbrauch	•	00	8		6
10.	Anhang			¥	1.7	6
10.1.	Erläuterung zum Schaltplan		*	¥.	* *	6
10.2	Hinweise zum Schmierplan				22	6
10.3.	Schmierstellen-Überwachungsplan		*		417	6
10.4.	Emptehlung für Reifeninnendrücke					6
10.5.	Nachträglicher Einhau anner mister Consent Landauert	. 9	8	t	3.2	6
10,5.	Nachträglicher Einbau einer zweiten Sonnenblende und Innenspiegel				* +	6
ANLA	GE .					
1 Grun	ndschaltplan					
	mierplan					

#### **Technische Daten**

#### 1.1. Motor - Allgemeines

Typ Hersteller Zylinderzahl

Zylinderbohrung Kolbenhub Gesamthubraum max. Drehmoment

Hochstieistung (DIN-PS)

Leistung je Liter

Verdichtungsverhältnis

Masse des Motors mit Lichtmaschine

(ohne Anlasser)

1.1.1. Motor-Schmierung

Mischungsverhältnis

zu verwendendes OI

Viskosität des Öles

353-1/B 1000

Automobilwerk Eisenach

73,5 mm 78.0 mm 992 cm3

105 Nm bei 2750 U/min (10,5 kpm bei 2750 U/min) 33.8 KW bei 3500 U/min

(46 PS bei 3500 U/min)

34,1 KW/I (46,4 PS/I)

7.5 + 0.2

85 ± 2 kg

Frischöl-Mischungsschmierung

OI : Kraftstoff = 1:50

Kraftstoffmenge 2 Olmenge 100

legiertes Zweitakt-Motorenöl (MZ 22) oder handels-

übliches Markenöl (SAE 20) MZ 22 Sommer und Winter

etwa 3° E bei 50° C

HINWEIS:

Der Einbau des Motors des PKW-Wartburg in den Barkas B 1000 ist unzulässig. Das Gleiche gilt für den Einbau von Kurbelwellen mit vollen Hubscheiben im Motor 353-1 für den Barkas B 1000

1.1.2. Kraftstoff-Kraftstofförderung

Vergaser-Kraftstoff Kraftstoffpumpe

Typ

Kraftstoffilter

VK 88-Oktanzahl (ROZ) mind. 88 Unterdruck-Membranförderpumpe

60 PP 1-1 TGL 14500

Sieb in der Kraftstoff-Förderpumpe

1.1.3. Gemischaufbereitung

Vergaser-Typ Vergaserprinzip EINSTELLUNG:

Hauptduse Leerlauldüse

Ausgleichluftdüse/Mischrohr

Leerlaufgemischdüse

Leerlaufluftschraube

BVF 40 F 1-16 Fallstrom

125

90 220/8×0.8

Einstellung auf 2,3 bis 2,7 Vol. % CO

Zusatzdüse

Schwimmernadel-Ventil

Luttrichter Leerlaufluftdüse Kraftstoffhöhe

Masse des Schwimmers

Luftfilter Typ FILTRAK

Ansauggeräuschdämpfer

75

18 - gefedert 30 mm Dmr.

150

25 ± 1 mm 8.2 ± 0.8 g

Trockenluftfilter-Einsatz FLP 136/153-150 TGL 39-474

gestaffelter Tiefpaßfilter mit Abzweigtopf und

Verbindungstopf am Vergaser

1.1.4. Motorkühlung

Kühlsystem.

Kühlerart

Uberdruck-Sicherheitsventil

Kuhlmittel

Kühlmittelmenge

Frostbeständigkeit

Kühlmittelförderung

Temperaturregelung

Pumpenumlaufkühlung mit Lüfter,

geschlossen-wartungsarm mit

Ausgleichbehälter Röhrenkühler

am Ausgleichbehälter Wasser mit 40 Vol. % (3,8 I) Frostox- oder Glysanfinzusatz

etwa 9,4 l einschließlich Heizung, davon 1,4 l

im Ausgleichbehälter

bis -30" C

Einbauradialpumpe auf der Lütterwelle

im Zylinderkop!

selbstfätig durch im Zylinderkopf eingebauten

Kühlmitteltemperaturregler (Thermostat)

1.1.5. Zündanlage

Bauart der Zündung

BATTERIE

ZUNDSPULEN

Nennspannung Zündspannung

Unterbrecher

Unterbrecherkontaktabstand

ZUNDEINSTELLUNG

mit MeBuhr

mit Zündeinstellehre

Zündfolge ZÜNÖKERZEN

Typ

Warmewert

Elektrodenabstand

Batteriezündung

12 V 42 Ah 12 V 105 Ah nur KB 12 V 135 Ah nur KK 3 Einzelzündspulen 8252 1/3 TGL 4481

12 V 18 KV

Anbau-Dreihebelunterbrecher

8321.4/38 0.4 ± 0.05 mm

3,58 ± 0,31 mm v, OT 22° KW ± 1° v, OT

1-3-2

Isolator M 14 x 175

175

 $0.6 + 0.05 \, \text{mm}$ 

#### 1.1.6. Elektrische Aggregate LICHTMASCHINE

Kenn-Nr.

8042.401

8042.401/009 nahentstört

Drehstromlichtmaschine mit montiertem

elektronischen Spannungsregler

Nennspannung 12 V Nennleistung 500 W Nenndrehzahl 2300 U/min Leerlauldrehzahl 1100 U/min Masse

ca. 4 kg

Kontrolleuchte in der Instrumententafel

### ELEKTRONISCHER SPANNUNGSREGLER

Kenn-Nr.

Ladekontrolle

Typ Art der Regelung

KEILRIEMENGRÖSSE

ANLASSER Kenn-Nr.

Typ Leistung 8142.5

DLR 14 V TGL 33604 spannungsregelnd SPZx1180 TGL 14489


8202.11/1

Al 90/0,6/12 R 9-2,5 TGL 14295

0.58 KW (0.8 PS)

# 1.2. Leistungs- und Verbrauchskurven Motor 353-1/B 1000 (46 PS)

# 1.2.1. Vollastkennlinie




#### 1.2.2. Normkraftstoffverbrauch nach TGL 39-852/2


KA	KM	KB	KK	HP und FR-Ausführung
10,7	10,7	10,7	10,7	11,8 Liter (I/100 km)

#### ZUR BEACHTUNG!

Der Kraftstoffverbrauch im normalen Fahrbetrieb ist nicht vergleichbar mit dem Normkraftstoffverbrauch. In Folge verschiedener Einsatzbedingungen, speziell bei Sonderausführungen und Kofferaufbauten B 1000 liegt der Verbrauch höher.

## 1.2.3. Mittlerer Grundkraftstoffverbrauch und Streugebiet (4. Gang - ma zul.)





#### 1.3. Kupplung

Typ
Art der Kupplung
Kupplungsscheibe
Belagwerkstoff

Dicke der Kupplungsscheibe

mit neuen Belägen Kupplungsbetätigung

Kupplungsbetätigung Kupplungsausrückung

Kupplungspedalspiel

T 180-130 TGL 16644/03 Trockenreibungskupplung 180 DE-24 x 2.5 TGL 16644/04 Cosid 501

9.1 ± 0,4 mm

mechanisch mit Seilzug Wälzlagerausrücker W 1-2

TGL 16644/05

30 mm

#### 1.4. Getriebe mit Achsantrieb

Тур

Bauart

Docum

Antrieb der Achswellen

Übersetzung

Radantrieb

Zusatzeinrichtung im Getriebe

Schaltung Getriebeöl

Olmenge

WA 10,5 S 4 M TGL 27695 Bl. 4

Wechselgetriebe für Frontantrieb mit eingebautem Achsantrieb, vier sperr-synchronisierte Vorwärts-

gange, ein Rückwartsgang

Ritzel - Tellerrad 7 : 37 = 5,28

Frontantrieb mit Doppelgelenkwelle

mechanisch sperrbarer Freilauf in allen Gängen

Knuppelschaltung GL 60 TGL 21 160

15" E 50" C = SAE 80 EP

2,25 Liter

Erstauffüllung ab Werk 1.81 (gilt nur bis zur 1. Durchsicht)

#### 1.4.1. Getriebeübersetzungen und Fahrleistungen

Gange	Ubersetzung	Steigvermögen
	Wechselgetriebe	bei Belastung
1 GANG	3,925	26 %
2. GANG	2.263	14 %
3. GANG	1,440	8%
4. GANG	0,965	4 %
RUCKWARTSGANG	3,636	
ACHSANTRIEB	5.28	
TACHOMETER	2.66	

#### 1.4.2. Geschwindigkeiten

Höchstgeschwindigkeiten

100 km/h

(KA. KB. KK. KM. HP)

90 km/h

(HP mit Verdeck, FR-Ausführungen)

DDR-Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h gemäß "Anordnung über die Geschwindigkeitsbegrenzung von Nutzkraftfahrzeugen zur sparsamen Verwendung von Kraftstoff" vom 27. September 1979, Gesetzblatt Teil I Nr. 34 vom 19. Oktober 1979.

## Geschwindigkeitsbereiche in den einzelnen Gängen

1 GANG 0- 29 km/h 2. GANG 20- 45 km/h 3. GANG 35- 66 km/h

4. Gang 50-100 km/h (50-90 km/h)

#### 1.5. Fahrgestell

#### 1.5.1. Vorderachse

Bauart Einzelradaufhängung mit schrägliegendem

Längslenker

Radlagerung je 2 Kegelrollenlager 30 208 TGL 2993

Federung Drehstabfeder, verstellbar Antrieb 2 Doppelgelenkwellen

#### 1.5.2. Hinterachse

Einzelradaufhängung mit schrägliegendem Bauart

Längslenker

Radlagerung je 2 Kegelrollenlager 30 207 TGL 2993

Federung Drehstableder, verstellbar

verschieden im Durchmesser bezogen auf die

Fahrzeugausführung

#### 1.5.3. Lenkung

Bauart Mechanische Lenkgetriebe mit

geteilter Spurstange

Lenkssäulenanordnung finks. Übersetzungsverhältnis ca 19,2 : 1

Lenkradumdrehungen

von Anschlag bis Anschlag

3,5

Lenkrad Zweispeichen-Sicherheitslenkrad mit Kunststoffüberzug und gepolsterter Speiche

Größe des Lenkrades 400 mm Durchmesser

Lenkgetriebe Kugelumlauf-Lenkgetriebe Typ K 230

Olmenge für Lenkgetriebe ca. 0,5 l - GL bzw. handelsübliches Getriebeöl

(SAE 80)

Kleinster Wendekreisdurchmesser 11,75 m nach links

11,90 m nach rechts

Kleinster Spurkreisdurchmesser 10,45 m nach links 10,60 m nach rechts 1.5.4. Stoßdämpfer

Bauart Teleskopstoßdämpter, doppelt wirkend vom

und hinten je 2 Stück

Typ vom A 3-200-220/50 TGL 8114 binten B 3-200-200/50 TGL 8114

> B 3-200-150/50 TGL 8114 (KB, KK) A 3-200-220/50 TGL 8114 (HP, FR)

1.5.5. Bremsen

Bauart Innenbacken-Oldruckbremse
Fußbremse auf alle 4 Räder wirkend
Anordnung vom DUPLEX-Gleitbackenbremse

hinten SIMPLEX-Gleitbackenbremse

Ausgleichbehälter im Bugteil-Fahrerseite Innendurchmesser der Bremstrommel 230 + 0,185 (H 10) mm Bremsbelagwerkstoff Vorderachse beiderseitig

FERODO AM 14 oder DON 262

Hinterachse beiderseitig COSID 19/55
Bremsflüssigkeit GLOBO-Bremsflüssigkeit

(mischbar, mit allen Bremsflussigkeiten nach

SAE 70 R 3)

Lastabhängiger Bremsdruckbegrenzer (LAD) RENAK-LD 75

RENAK-LD 801 KB

Anordnung Hinterachse am linken Längslenker

1.5.6. Råder und Bereifung

Anzahl der Räder 4 und 1 Reserverad, dynamisch ausgewuchtet Scheibenrad 5 K x 13 C 35 TGL 10521

Reifen 6.70 13 C/6 PR, P 34 TGL 6500/01

Luftschlauch 1340-6.40/6.50/6.70/175/185-13 TGL 27252

Reifeninnendruck kPa (u) (kp/cm²)

bei zulässiger Achslast

vorn	hinten	Fahrzeugausführung
300 (3)	300 (3)	HP- und FR-Ausführungen
300 (3)	250 (2,5)	KA- und KM-Ausführungen
300 (3)	225 (2,25)	KB- Ausführungen
275 (2.75)	225 (2.25)	KK- Ausführungen

#### ZUR BEACHTUNG:

Die Betriebsanleitung des Fahrzeuges enthalt Hinweise als Empfehlung zur Angleichung der Reiteninnendrücke an den Beladungszustand des Fahrzeuges.

#### 1.5.7. Kraftstoffbehälter

Anordnung Heckecke rechts (f. geschlossene Aufbauten)

Am Rahmen zwischen den Rädern (f. HP- und FR-Ausführungen)

Fullmenge 421f. geschlossene Aufbauten

70 I I. HP- und FR-Ausführungen

#### 1.6. Rahmen und Karosserie

1.6.1. Rahmen

Bauart geschlossene Aufbauten

HP- und FR-Ausführungen

Kastenprofitrahmen mit Blechpreßteilen

verschweißt, mittragend

Kastenprofilrahmen mit zusätzlichen Langs- und

Querfragern verschweißt

1.6.2. Karosserie

Bauart Ganzstahl-Schweißkonstruktion

Durch Profilträger verstarkte Bodengruppe mit der

Karosserie verschweißt.

Anzahl der Turen 4 bzw. 2

Bauart Drehturen, einflügelig

Fahrerhaustüren

Schwenkbereich nach vom, durch Türhalter begrenzt

Seitentür

Offnungswinkel hach vom 90

nach Aushängen des Turhalters 165° zu öffnen

Rückwandtür

Öffnungswinkel seitlich 110° nach Aushängen des Türfeststellers

ca. 180° zu offnen

für Kofferaufbauten zweiflügelig 180° zu öffnen

mit Arretierung

StoBslange. vom 1 Stück – durchgehend

Stoßstange, hinten 2 Stoßecken

für HP- und FR-Ausführungen keine

Fahrzeugscheiben Einscheiben-Sicherheitsglas

1.6.3. Fahrzeugheizung

Kühlmittel-Frischluftheizung für Fahrerraum mit

Zweistufengebläse zur Entfrostung der Wind-

schutzscheibe

Stufenlos regelbar – als Belüftungsanlage bei geschlossenem Heizungskreislauf verwendbar.

ZUSATZHEIZUNG KB, KK- und Sonderausführung

Anordnung Fahrgastraum, linke Fahrzeugseite zwischen

hinterem Radkasten und Trennwand durch Heizungskasten vom Fahrgastraum getrennt. Von außen durch verschließbare Einsteckklappe

zugängig.

Heizgerät mit Kraftstoffbehälter Sirokko Typ 231 – 12 V

Leistung 3000 Kcal/h ± 10 %

Füllmenge Kraftstoffbehälter 5 Liter

weitere Angaben siehe Einbau- und Bedienungsanweisung vom

VEB Ölheizungsgeratewerk Neubrandenburg

#### 1.7. Elektrische Ausrüstung

#### 1.7.1. Beleuchtungseinrichtung

SCHEINWERFER

Kenn-Nr.

Glühlampe/Fern-Abblendlicht Glühlampe/Standlicht NEBELSCHEINWERFER

Kenn-Nr. Glühlampe

SCHALTRELAIS FÜR

HALOGEN-NEBELSCHEINWERFER

Kenn-Nr.

BLINKLEUCHTE, VORN

Kenn-Nr. Glühlampe

BLINK-SCHLUSS-BREMSLEUCHTE

Kenn-Nr.

Gluhlampe/Blink- und Bremslicht

Glühlampe/Schlußlicht KENNZEICHENLEUCHTE

Kenn-Nr. Glühlampe

BLINK-, BREMS-, SCHLUSSLEUCHTE

Kenn-Nr.

Gfühlampe/Blink- und Bremslicht

Glühlampe/Schlußlicht

BLINK-, BREMS-, SCHLUSS-, KENNZEICHENLEUCHTE

Kenn-Nr.

Glühlampe/Blink- und Bremslicht Glühlampe/Schluß- und Kennzeichenlicht

RUCKFAHRSCHEINWERFER

Kenn-Nr. Glühlampe

NEBELSCHLUSSLEUCHTE

Kenn-Nr. Glühlampe

SCHUBSCHALTER FÜR NEBELSCHLUSS-LEUCHTE UND NEBELSCHEINWERFER

Kenn-Nr.

INNENLEUCHTE

Kenn-Nr. Glühlampe Einbauscheinwerfer,

asymmetrisches Abblendlicht,

Lichtaustritt 170 mm

8704.15/3

FSDA 12 V 45/40 W TGL 11413 FZL-D 12 V 4 W - BA 9 s TGL 10833

Sonderausrüstung

8720.11

H 3 FS 12 V 55 W TGL 200-8188 Bl 2

8672.5/2

Einbaublinkleuchte

8580.18/2

FZL-B 12 V 21 W - BA 15 s TGL 10833

Ausfuhrung KA - KM - KB - KK

8520.24/3

FZL-B 12 V 21 W - BA 15 s TGL 10.833 FZL-B 12 V 5 W - BA 15 s TGL 10.833 Austührung KA - KM - KB - KK

8528.5

FZL-E 12 V 5 W - 5 8,5 TGL 10 833

Ausführung HP - FR

8520.25

FZL-B 12 V 21 W - BA 15 5 TGL 10833 FZL-E 12 V 5 W - s 8.5 TGL 10833

Austührung HP - FR

8522.20

FZL-B 12 V 21 W - BA 15 s TGL 10833 FZL-E 12 V 5 W - s 8.5 TGL 10833

8725.3/11

FZL-B 12 V 15 W - BA 15 s TGL 10833

8526.14/1

FZL-B 12 V 21 W - BA 15 s TGL 10833

8620.1/3

Anordnung im Fahrerraum bzw. Rückwandtur für Sonderausführungen

8838.7/1

FZL-E 12 V 5 W - \$8,5 TGL 10833

INNENLEUCHTE

Anordnung Fahrgastraum

(2x Mitte Dach für alle KK-Ausführungen)

Kenn-Nr

B838-6

Gluhlampe INNENLEUCHTE

FZL-B 12 V 21 W - BA 15 s TGL 10833

Anordnung Lade/Fahrgastraum über Seitentür

(für Trennwand/Sonderausführung)

Kenn-Nr.

BB38.7/11

Gluhlampe

FZL-E 12 V 5 W - s 8.5 TGL 10833 (FZL-E 24 V 5 W - s 6.5 TGL 10833

(für Anordnung Trennwand)

NUR FÜR KK- UND SONDERAUSFÜHRUNGEN

**AUFBAUSCHEINWERFER** 

RK-Warnanlage

Kenn-Nr.

8703 12/21

Gluhlampen

FZL-B 12 V 15 W BA 15 s TGL 10 B33

SUCHSCHEINWERFER

Kenn-Nr.

8710 4/9

Gluhlampe

H 3 FS-12 V 55 W TGL 200-8188

#### 1.7.2. Signal-, Bedien- und Kontrollinstrumente

**ELEKTRISCHES HORN** 

BB 12 TGL 4487

Kenn-Nr.

8412 12 8412 11/189 (nahentstort)

Kenn-Nr.

8412.11/489 (nahentstort) 8412.11/589 (nahentstort)

SIGNAL-HORN MIT GEBLASEMOTOR

nur für Sonderausführungen C 12/35 TGL 71-1036

Schlauchlange 800 mm

WARNBLINKGEBER

AB 12-2 (4) x 21 W TGL 4486

Kenn-Nr. Anschlußwert

8582 17

Blinkfrequenz

4×21 W 90 ± 30 Blinkzeichen/min.

**ELEKTROMAGNETISCH BETÄTIGTER** 

ABBLENDSCHALTER

Kenn-Nr

8662.3

**FAHRTRICHTUNGSANZEIGESCHALTER** 

TA - TGL 23 409 einkreisig

TB - TGL 23 409 zweikreisig

Kenn-Nr.

8600.19/8 einkreisig

8600 19/7 zweikreisig

Betätigung

Blinklicht, Horn. Lichthupe, Handabblendung

SCHUBSCHALTER FÜR WARNBLINKANLAGE KA - TGL 23409

Kenn-Nr

8600.31

Gluhlampe

FZL-D 12 V 2 W - BA 7 s TGL 10833

**ELEKTRONISCHER IMPULSGEBER** 

FOR RK-WARNANLAGE

8901 1/079 (nahenistört)

KIPPSCHALTER FÜR DECKENLEUCHTE

2 A - TGL 23409

Kenn-Nr.

Kenn-Nr.

8600.25

UMLAUFWISCHERMOTOR

Kenn-Nr.

8742.31

8742.31/1 (nahentstört)

WISCHERGESTÄNGE

Kenn-Nr.

8746,12/3

**ELASTIK-WISCHERARM** 

Kenn-Nr.

WISCH-WASCH-INTERVALL-SCHALTER

Kenn-Nr

ELEKTRISCHE SCHEIBENWASCHANLAGE

ZÜNDANLASSCHALTER

Kenn-Nr.

LICHTDREHSCHALTER

Kenn-Nr.

SCHUBSCHALTER

Kenn-Nr.

SCHUBSCHALTER FÜR GEBLÄSE

Kenn-Nr.

BATTERIEHAUPTSCHALTER

Kenn-Nr. Anordnung

DRUCKTASTER FÜR BREMSLICHT

DRUCKTASTER FÜR RÜCKFAHRSCHEINWERFER

Kenn-Nr.

RUNDUMKENNLEUCHTE

Kenn-Nr. Glühlampe

GESCHWINDIGKEITSMESSER

INSTRUMENTENBELEUCHTUNG INDIREKT

KOMBI-GERÄT Meßgeber

**ANZEIGENLEUCHTE** 

Blinkkontrolle Ladekontrolle Fernlichtkontrolle Nebelschlußleuchte

Glühlampen

INSTRUMENTENBELEUCHTUNG INDIREKT

KRAFTSTOFFGEBER

8746.19/14

GF 1 - TGL 23409 - Kno

8682.8/1

A 7/12 TGL 23 144 RB 1 - TGL 23 409

8630.8/2

GA 1 - TGL 23409 - Kno

8620.16/1

HA 1 - TGL 23409

für verschiedene Beleuchtungseinrichtungen

8600.23

HB 2 - TGL 23409 8620.1/11

FA - TGL 23409

8610.4

am Batterleauflageblech im Fahrerraum

B - TGL 23410

AD - TGL 23409

8600.22

für Sonderausführung A 12 TGL 24740 blau

8562.5/01

H3FS - 12 V 55 W TGL 200-8188

3.0230/34 (3) 01

FZL - D 12 V 2 W - BA 7 s TGL 10833

3.1401/03 (3) 09

für Kühlmitteltemperatur und Kraftstoffvorrat

grun rot blau

orange

FZL-D 12 V 2 W — BA 7 s TGL 10833 FZL-D 12 V 2 W — BA 7 s TGL 10833 Typ D 194-19 für KA/KM/KB/KK

Typ C 205-16 für HP- und FR-Ausführung

#### 1.8. Hauptabmessungen

1.8.1. Maße über alles (in mm	1.8.1.	Maße	über	alles	(in mm
-------------------------------	--------	------	------	-------	--------

	KA	KM	кв	KK	HP	FR/LK
Länge	4520	4520	4520	4520	4650	4480
Breite	1860	1860	1860	1860	1925	1870
Höhe	1910	1930	1930	2060	2300	2220
					mit Verdeck	4
Überhang vorn	1125	1125	1125	1125	1125	1125
Uberhang hinten	995	995	995	995	1125	955
1.8.2. Maße Lade-/Fahrg	astraum (in n	nm) – Größ	twerte			
	KA	KM	KB	KK	HP	FR/LK
Länge	2710	2710	2710	2710	2800	2620
Breite	1675	1675	1675	1675	1760	1720
Höhe	1440	1440	1440	1405	1430	1500
					mit Verdeck	K.
Bordwandhöhe	-	100	-	-	400	-
Höhe der Ladelläche			-			
über Fahrbahn	440	440	440	475	820	700
1.8.3. Lichte Maße der Ti	röffnungen (	in mm)				
Seitentur		of man.				
	KA	KM	KB	KK	HP	FR/LK
Breite	1000	1000	1000	1000		760
Höhe	1230	1230	1230	1195	-	1345
Rückwandtür						
Breite	1040	1040	1040	1040	-	1540

1230

1230

1195

1345

#### 1.8.4. Allgemeine Abmessungen

 Radstand
 2400 mm

 Spur vorn
 1450 mm

 hinten
 1460 mm

 Bodenfreiheit in Fahrtrichtung (belastet)
 210 mm

quer zur Fahrtrichtung

(belastet) 165 mm

# 1.9. Massen und Hauptlasten

	KA	KM	KB	KK	HP	FR/LK
Leermasse in kg (n. StVZO)	1240	1280	1425	1525	1300	1475
mit Verdeck	-	-	-		1350	

Bei Leermasse nach StVZO sind 75 kg Fahrermasse enthalten!

1230

Höhe

	KA	KM	KB	KK	HP	FR/LK
Nutzmasse in kg mit Verdeck	1000	960	625	525	1050 1000	875
ohne Sitze im Fahrgastraum		1000	710	-	-	-
mit 7 Personen*)	-	-	100	-	-	~
mit 4 Personen") ") zuätzlich zur gerannten Personenza zull. Fahrzeuggesamtmasse	10	660	-	-	-	-
in kg zul. Anhängemasse in kg	2240	2240	2050	2050	2350	2350
ungebremst	500	500	500	500	500	500
gebremst ZUR BEACHTUNG:	700	700	700	700	700	700

Die Gesamtmasse des Zuges darf in beiden Fallen 2.500 kg nicht überschreiten!

	KA	KM	KB	KK	HP	FR/LK
zul. Achslasten in kg. vom	1250	1250	1250	1150	1250	1250
hinten	1150	1150	950	950	1250	1250
Dachlast in kg	150	150	150	150	-	-

# KURZZEICHEN VERSCHIEDENER FAHRZEUGAUSFÜHRUNGEN B 1000

KA Kastenwagen

KM Kasten-Mehrzweckwagen

KB = Kleinbus

KK Krankenwagen

HP - Pritschenfahrzeug/mit und ohne Verdeck

FR/LK = Fahrerhaus-Rahmenausführung mit Leichtkofferaufbau FR/IK = Fahrerhaus-Rahmenausführung mit Isothermkofferaufbau FR/MK = Fahrerhaus-Rahmenausrührung mit Mehrzweckkofferaufbau

# 2. Beschreibung

### 2.1. Allgemeines

Die Anordnung des Typenschildes und die Lage von Fahrgestell- und Motor-Nummer ist aus den Bildern 1 bis 3 zu ersehen.

Bild 1
Das Typenschild ist am rechten Radkasten befestigt



Bild 2
Die Fahrgestell-Nummer ist auf der Rahmengabel rechts eingeschlagen



ZEOVET

Bild 3
Die Motor-Nummer ist am Zylinderblock rechts eingeschlagen



Befestigungspunkte für oberen Sicherheitsgurt

Bild 4 Fahrerseite




Bild 5 Beitahrerseite



Das Fahrzeug wird mit Schrägschulter-Hüftsicherheitsgurten ausgerüstet. Zum Anlegen ist die Schließzunge in das Schloß zu drücken, welches sich zwischen den Vordersitzen befindet. Das Öffnen erfolgt. dann durch Drucken des roten Knopfes auf der Schließfalle (Bild 23).

Achten Sie beim Anlegen darauf, daß die Gurte am Körper flach anliegen und nicht verdreht sind. Das Einstellen entsprechend der Körpergröße erfolgt am langen Gurtende an der Türseite.

#### BITTE BEACHTEN SIE:

Für die Fahrerseite (Bild 4) wurden für die Befestigung des oberen Gurtes zwei Befestigungsstellen (Punkt 1 und 2) vorgesehen, um auf Grund der Verstellmöglichkeit des Fahrersitzes und unterschiedlicher Konstitution und Größe des Fahrers eine optimale Anpassung des Sicherheitsgurles zu gewahrleisten.

## 2.2. Bedienelemente und Kontrolleinrichtungen

Bild 6 Instrumententafel



- Drehschalter für Beleuchtung
  - Schalterstellung:
- O aus
  - I Standlicht
  - Il Fern- und Abbiendlicht
- 2 Schubschalter für Deckenleuchte
- 3 Schubschalter für Entfrostergebläse zweistufig
- 4 Geschwindigkeitsmesser mit Kilometerzähler
- 5 Kombi-Anzeigegerät

  - ANZEIGELEUCHTEN: a) Blinkkontrolle grün
    - b) Nebelschlußleuchte orange
    - c) Ladeanzeige rot
    - d) Femlichtkontrolle blau
- Regulierung für Heizung links für Fahrerseite recht für Beitahrerseite
  - Schaltstellung
- a offen
- Schaltstellung
- b geschlossen
- 7 Wisch-Wasch-Intervallschalter

SCHALTSTELLUNG 0

I Scheibenwischer langsam II Scheibenwischer schnell III Intervall – schnelle Stufe

IV Intervall - langsame Stufe

Scheibenwaschanlage wird durch Drücken des Schalterknopfes in allen Stellungen eingeschaltet.

8 Zündanlaßschalter

SCHALTSTELLUNG: O aus

I Zündung ein

II Start

P Parkbeleuchtung eingeschaltet

9 Fahrtrichtungsanzeigeschalter kombiniert mit Abblend- und Signalschalter

Bild 7 Fahrtrichtungsanzeigeschalter



Schaltstellung: 1 Blinker rechts Schaltstellung: 2 Blinker links Schaltstellung: 3 Signalhorn

Schaltstellung: 3 Signalhorn
Schaltstellung: 4 Lichthupe bzw. bei eingeschaltetem

Scheinwerfer als Auf- und Abblendschalter wirksam

#### Bild B Bedienungselemente



- 1 Kupplungsfußhebel
- 2 Bremsfußhebel
- 3 Fahrtußhebel
- 4 Schalthebel für Freilauf
  - 1 Freilaut gesperrt
  - It Freilauf eingeschaltet
- 5 Drehknopt für Heizungshahn
- 6 Starterzug
- 7 Schubschalter für Warnblinkanlage
- 8 Schalttalel für Zusatzheizung
- 9 Scheibenwaschanlage
- 10 Ausgleichbehälter
- 11 Schubschalter für Nebelschlußleuchte und Nebelscheinwerfer

#### Handbremse

Die Handbremse wirkt mechanisch auf die Vorderräder und ist als Feststellbremse ausgelegt. Zum Feststellen des Fahrzeuges ist der zwischen den Vordersitzen liegende Handbremshebel nach oben zu ziehen (Bild 23).

Zum Lösen Hebel etwas anziehen. Knopf drücken und Hebel nach unten führen.


#### Fahrerkabine

Im Fahrerhaus ist auf der Fahrerseite oberhalb der Windschutzscheibe eine Sonnenblende für den Fahrer angebracht. Im Fahrerraum befindet sich eine Deckenleuchte, die durch einen Schalter an der Leuchte ein- und ausgeschaltet werden kann. Der Verbandskasten befindet sich unter dem Beifahrersitz und der Feuerlöscher am Seitenmittelstück-Innenblech, seitlich hinter dem Fahrersitz.


Der Wagenheber, der Radmutterschlüssel, das Warndreieck und die Werkzeugtasche sind gut erreichbar hinter dem Reserverad im Fahrerhaus untergebracht.

### 2.3. Heizung und Belüftung

Bild 9



- 1 Frischluft
- 2 Frischluftklappe
- 3 Warmetauscher
- 4 Regulierhebel
- 5 Warmluft
- 6 Drehknopf für Heizungshahn
- 7 Gebläse



Der Frischlüfteintritt (1) an den Klappen (2) zu den Warmetauschem (3) für Fahrer- und Beitahrerseite ist stufenios (entsprechend der Fahrgeschwindigkeit) regelbar. Zur Regulierung dienen die an der Instrumententalel befindlichen Hebei (4). Die Frischlüftzuführ (1) und damit auch der Warmfultaustritt (5) sind gesperrt, wenn die Hebei (4) bis zum Anschlag nach oben gedrückt werden.

Die Heizung kann bereits vor Erreichen der Betriebstemperatur eingeschaltet werden. Der Heizwasserzufluß zu den Warmetauschem (3) muß dazu am Heizungshahn (6) geüllnet werden. Auch hier eit eine stufenfose Regelung möglich.

Das Entfrastergebläse (7) für die Windschutzscheibe wird am Schubschafter (3) eingeschaftet (2 Schaltstufen je nach Bedarf). Im Sommer kann die Heizung bei geschlossenem Heizungshahn (6) zur Befültung verwendet werden.

Um eine ständige Funktion des Heizungshahries zu gewährleisten, macht es sich ertorderlich den selben wöchentlich einmal zu betätigen, um ein Festsetzen von Rückständen zu vermeiden. Beim Festsetlen von Schwergängigkeit bzw. jeweils nach 25000 km Fahrleistung ist der Drehschieber auszubtweien und mit Silikonöl, TGL 8467, einzustreichen.

#### 2.3.1. Zusatzheizung

Die Ausführung Kleinbus und Krankenwagen ist mit einer Zusatzheizung ausgerüstet. Eine gesonderte Betriebsanleitung wird diesen Fahrzeugen beigegeben

Die Bedienteile befinden sich in der Instrumententafel, der Hauptschalter über dem elektromagnetischen Abblendschalter

#### 2.4. Dachbelüftung

Für die Fahrzeugausführungen KM, KB, KK und deren Ausführungsvananten außer Kleinlösch- und Postmehrzweckfahrzeug wird eine Dachbelüttung eingebaut.





Vom Fahrerraum aus sichtbar sind im Luftverteilungsspiegel zwei Schlitze angebracht, durch die der Offhungszustand der Klappe erkennbar ist.

Bei Regen und beim Waschen des Fahrzeuges Klappe schließen

#### KEIN ZUSÄTZLICHER WASSERABLAUF VORHANDEN!

Die Wirksamkeit der Daci betüftung im Fahrgastraum in Verbindung mit den hinteren Ausstellienstern trzw. Lüftungsschlitzen (KM) wird stark durch die Stellung der vorderen Schiebefenster der Fahrerturen beeinflüßt.

In Abhängigkeit von der Besetzung des Fahrgastraumes wird empfohlen, dieselben nicht oder nur wenig zu offnen.

Zur Wartung der Dachbelültung wird empfohlen, die Dachklappschamiere der Dachklappe und Gefenkpunkte der Ausstellhebel zweimal jährlich leicht emzufetten. Das Schutzgilter ist nach Bedarf zu säubern.

#### 2.5. Türgriffbetätigung

Offnen durch Daumendruck auf den Öffnungshebel, auch bei verschlossener Tür möglich.






Bild 12

Turaußengriff mit Schloß Beide Fahrerturen sind verschließbar






Bild 13

Turgriffbetätigung der Laderaumturen von ihnen Beim Öffnen – Habel nach oben drücken

#### 2.6. Sitzverstellung

Unterhalb des Fahrersitzes befindet sich der Hebel 1, nach dessen Betätigung kann der Sitz – je nach Körpergröße – horizontal verstellt werden.

Außerdem kann die Neigung der Rückenlehne am Hebel 2 des Fahrersitzes verstellt werden. Beim Verstellen der Rückenlehne nicht an diese anlehnen.

#### Sitzyerstellung



# 3. Bedienungsanleitung

#### 3.1. Vorbereitungen vor Antritt der Fahrt

- Kühlmittelstand überprüfen, wenn notig, über den Ausgleichbehälter Kühlmittel nachfüllen, dabei unbedingt die Hinweise zum Kühlsystem – Pkt. 5.1.3.1, – beachten.
- Kraftstoffvorrat überprüfen, wenn nötig Kraftstoff nachfüllen (Bild 15 und 16).


#### MISCHUNGSVERHÄLTNIS BEACHTEN!

Steht zum Betanken des Fahrzeuges 'ruin mit Mischtanksäule vorbereitetes Kraftstoff-Ölgemisch oder legiertes Zweitakt-Motorenöl zur Verfügung, so ist bei der Verwendung von handelsüblichen Markenölen (SAE 20) erst die erforderliche Ölmenge mit etwa 5 Liter Kraftstoff manuell vorzumischen und einzufüllen.



Bild 15

Kraftstoffeinfüllstutzen.



Anordnung des Kraftstoffbehälters

- Reifeninnendruck überprüfen (einschließlich Reserverad). Der Druckunterschied der Reifen einer Achse soll nicht mehr als 10 kPa (0,1 kp/cm²) Reifeninnendruck betragen.
- Betriebs- und Handbremse auf Funktion überprüfen.
   Stand der Bremsflüssigkeit im Ausgleichbehälter kontrollieren, bei Bedarf Bremsflüssigkeit nachfüllen.
- 5. Licht- und Signallampe auf Funktion überprüfen.

# 3.2. Inbetriebnahme des Fahrzeuges

- 1. Schalthebel in Leerlautstellung bringen (Bild 23).
- Starterknopf (Bild 8) ziehen (nur bei kaltern Motor).

#### BEACHTE:

Der Vergaser 40 F 1-16 besitzt ein Startsystem, das bei halbgezogenen Starterzug durch einen "Handgaseffekt" der Starteinrichtung das Stehenbleiben des Motors nach dem Kaltstart vermeidet.

3. Zündung einschalten und Motor anlassen.

Nach dem Anspringen des Motors ist sofort der Zündschlüssel loszulassen, der dann selbsttätig in die Zündstellung zurückspringt.

Starterknopf in halbe Stellung zurückschieben.

- 4. Fahrzeug in Gang setzen.
- Läuft der Motor störungsfrei, Starterknopf in Ausgangsstellung zurückschieben.

#### 6 Freilaufbetätigung

Im normalen Fahrbetrieb mit eingeschaltetem Freilauf fahren (Hebelstellung II - Bild 8).

Bei schwierigen Straßenverhältnissen (starkes Gefälle, Straßenglätte) Freilauf sperren (Hebelstellung I). Beim Abstellen des Fahrzeuges auf Gefällstrecken Freilauf sperren und 1. Gang bzw. Rückwärtsgang einlegen, um den Wagen zusätzlich gegen Abrollen zu sichern.

Die Betätigung des Freilaufes in Hebelstellung II kann beim Gaswegnehmen erfolgen. Soll der Freilauf gesperrt werden (Hebelstellung I), so ist Gas zu geben, bis der Motor zieht. Dann erst ist der Hebel an der Lenksäule für den Freilauf auszurasten und nach unten zu führen. Beim Nichteingreifen der Freilaufsperre kurz Gas wegnehmen und wieder Gas geben.

#### 3.3. Einfahren

Während der ersten 1500 km sind folgende Höchstgeschwindigkeiten nicht zu überschreiten

- Gang 20 km/h
- 2. Gang 30 km/h
- Gang 50 km/h
- 4. Gang 70 km/h

In der Einfahrzeit schonend fahren, d. h., rechtzeitig schalten und Motor auf Drehzahl halten. Heachten Sie bitte, daß zur Gewöhnung an das Fahrzeug, die Besonderheiten der Frontlenkerausführung in Bezug auf Sitzposition, Lenkverhalten, Fahrzeugfreiheit nach rechts sowie das Beschleunigungs- und Bremsverhalten in den verschiedenen Beladungszuständen zu beachten ist.

Um ein blockierfreies Bremsen der Hinterachse, bei normalen Fahrbahnverhältnissen, in Abhängigkeit von den verschiedenen Fahrzeugausführungen und deren Belastung zu erreichen, ist zwischen dem linken Tragrohr des Längslenkers und Federstütze ein lastabhängiger Druckbegrenzer (LAD) eingebaut.

Der LAD ist wartungsfrei.

Arbeiten an demselben durfen nur von den Vertragswerkstätten vorgenommen werden.

#### 3.4. Winterbetrieb

- Für die Kühlflüssigkeit des Motors sind durch das geschlossene Kühlsystem keine besonderen Maßnahmen erforderlich, wenn die Zusammensetzung nach 1.1.4. nicht verändert wird. Die Scheibenwaschanlage ist mit Frostschutzmittel zu versehen.
- Ziergitter mit Schutzhaube abdecken.
- Auf guten Ladezustand der Batterie achten.

Beim längeren Abstellen des Fahrzeuges ist die Batterie auszubauen und in einem geheizten Raum unterzubringen.

- 4. Türabdichtungen, Türdrücker und -schlösser sind mit Frostschutzmittel zu behandeln.
- 5. Zur Schonung der Batterle ist beim Betätigen des Anlassers auszukuppeln.
- 6 Bedienung der Heizung siehe Punkt 2.3

#### 3.5. Allgemeine Fahrhinweise

- 1 Der Vergaser des B 1000 besitzt zwei Betriebssysteme, das Teil- und das Vollastsystem. Das Teillastsystem ist auf größte Wirtschaftlichkeit, das Vollastsystem auf größte Leistung ausgelegt. Der Übergang vom Teil- zum Vollastbereich ist am Gaspedal durch einen Druckpunkt spürbar. Ab Druckpunkt arbeitet der Motor im Vollastbereich, d. h. hier liegt der Kraftstoffverbrauch höher.
- Fahren Sie nicht nur mit Vollgas. Nach Erreichen der gewünschten Geschwindigkeit mit dem Gaspedal zurückgehen. Die Geschwindigkeit bleibt bei 2/3 Gaspedalstellung nahezu dieselbe wie bei Vollgas, jedoch ist der Kraftstoffverbrauch erheblich geringer.
- 3. Fahren Sie nicht zu langsam in den großen Gängen, schalten Sie rechtzeitig.
- Auf ebener Strecke nicht dauernd mit konstanter Motordrehzahl fahren. Nehmen Sie vielmehr von Zeit zu Zelt das Gas kurzzeitig zurück, d. h. etwas mit dem Gaspedal spielen.
- Nutzen Sie die Vorteile des Freilaufes. Beim Heranfahren an Kreuzungen Gas rechtzeitig wegnehnien und Wagen rollen lassen. Das schont ihre Bremse und spart Kraftstoff.

6. Die Einhaltung der vorgeschriebenen Reifeninnendrucke (siehe Punkt 1.5.6. und Punkt 10.4.) entsprechend der Beladung gewährleistet einen hohen Fahrkomfort, vermeidet abnormalen Reifenverschleiß und begunstigt den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeuges.

# 4. Durchprüfungen

Zur Ausführung der Durchprüfungsarbeiten steht ein ausgedehntes Vertragswerkstättennetz in unserer Republik und im Ausland zur Verfügung, so daß alle Arbeiten schneit und fachgemäß durchgeführt werden können.

Die Vertragswerkstätten sind mit unseren Original-Ersatzteilen und den erforderlichen Spezialwerkzeugen ausgerüstet und verfügen über von uns im Werk geschultes Fachpersonal.

Die Durchprüfungsarbeiten sollten Sie nur in einer der afferkannten Vertragswerkstätten durchlühren Inssen, da anderenfalls der Garantieanspruch für das Fahrzeug erlischt I

Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf die 2. Durchführungsbestimmung zur 5. Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz, wonach Kraftfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren in Zeitabständen von 6 Monaten einer Kontrolle der Schadstoffemission zu unterziehen sind.

Diese Kontrolle ist vom Fahrzeugnutzer zu veranlassen.

Unsere Vertragswerkstätten sind diesbezüglich Informiert.

# 5. Wartung und Pflege

Betriebs- und Fahrsicherheit, Leistung und Lebensdauer eines Fahrzeuges hängen von seiner regelnsäßigen Wartung und Pflege ab.

Zur Wartung und Pflege sieht unser Vertragswerkstättennetz zur Verfügung.

Schmierung - siehe Schmierplan.

#### 5.1. Triebwerk

#### 5.1.1. Vergaser aus- und einbauen

- a) Entstörstecker von den Zündkerzen abziehen
- b) Klemmschraube vom Verbindungstopf am Vergaser l\u00f3sen und denselben abziehen.
- c) Zylinderschraube der Klemmscheile des Starterzuges herausschrauben und denselben ablegen.
- d) Schlauch vom Vergaser zur Kraftstoffpumpe abziehen.
- e) Gelenkstange am Drosselklappenhebel ausklinken.
- Befestigungsmutter am Flanschfuß des Vergasers abschrauben und denselben abnehmen.


#### REINIGUNG DES VERGASERS

Hierbei muß der Vergasergehäusedeckel vom Vergasergehäuse demontiert werden, um die Ablagerungen des Kraftstoffes, die sich im Schwimmergehäuse absetzen, gründlich zu entfernen.

Vor dem Montieren des Vergasergehäusdeckels ist die Stellung des Schwimmers (5) nach Bild 17 zu beachten. Das Maß 12,5 mm ± 0,5 mm (12,5 mm bis 13,0 mm), gemessen zwischen Dichtfläche (14) des Vergasergehäusedeckels (ohne Dichtung) und höchster Kante am Schwimmer (5) garantiert die genaue Justierung des Schwimmers.

Beim Messen ist darauf zu achten, daß der Lappen (9) am Schwimmerschamierhebel (6) parallel zur Dichtfläche (14) steht und den gefederten Stößel (13) des Schwimmernadelsventils (3) gerade berührt, jedoch noch nicht eindrückt. Eine exakte Prüfung der Kraftstoffnöhe kann nur mit einem entsprechenden Standglas erfolgen.

#### Bild 17



Düsen niemals mit harten Gegenständen reinigen, sondern nur durchblasen. Düsen niemals aufbohren oder verstemmen. Bei erforderlicher Korrektur der Vergasereinstellung sind Original-BVF-Düsen zu verwenden.

#### BEI DER MONTAGE DES VERGASERS IST ZU BEACHTEN:

Die Sechskantmuttern für die Flanschbefestigung des Vergasers sind wechselseitig anzuziehen Flanschdichtungen nur nach TGL 39-845 (nicht dicker als 0,6 mm) verwenden. Ein völliges Schließen und Offnen der Drosselklappe muß gewährleistet sein. Bei der Montage des Gasgestänges ist jedes Spiel und jede Spannung an dem Betätigungshebel zu vermeiden.

Beim Montieren des Betätigungszuges für die Starterklappe sind scharfe Knicke zu vermeiden. Bevor der Stahldraht des Betätigungszuges am Starterzughebel befestigt wird, soll der Betätigungsknopf bei geoffneter Starterklappe (Betriebsstellung etwa 2 bis 3 mm) aus dem Instrumentenbrett herausstehen. Die Kraftstoffleitung darf nicht zu nahe am Motor verlegt werden. Auspuffnahe (Dampfblasenbildung!) ist zu vermeiden.

Beim Ausbau der Hauptdüse sind die Arbeiten a) bis d) durchzulühren. Im Anschluß sind die Zylinder schrauben vom Vergasergehäusedeckel herauszuschrauben und derselbe abzunehmen. Mit Hilfe eines Schraubenziehers kann dann die Hauptdüse im Schwimmergehäuse herausgeschraubt werden.

#### WARTUNG DES VERGASERS

Auf Dichtheit der Kraftstoffleitung, ihres Anschlusses und des Vergasers achten. Betätigungszuge von Zeit zu Zeit mit einigen Tropfen Of schmieren, um eine leichte Gängigkeit zu sichern.

Auf festen Sitz aller Verschraubungen – besonders der Sechskantmuttern am Vergaserflansch und der Düsenschraube achten.

#### **EINSTELLUNG DES VERGASERS**

Einstellarbeiten am Vergaser sind grundsätzlich einer Vertragswerkstatt zu übertragen, da eine exakte Vergasereinstellung nur mittels Abgasprüfgerät möglich ist, und die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Schadstoffemission gewährleistet

# VOM EIGENMÄCHTIGEN VERÄNDERN DER DÜSENBESTÜCKUNG DES VERGASERS WIRD DRINGEND ABGERATEN!

Bei Störungen am Vergaser ist eine Vertragswerkstatt aufzusuchen.

#### 5.1.2. Kraftstoffpumpe und Luftfiltereinsatz

Die Pumpe selbst bedart keiner besonderen Wartung. Es ist lediglich auf die Dichtheit der Anschlußstellen der Kraftstoffleitung, des Flansches am Motorgehäuse und des Pumpendeckels zu achten. Die Reinigung des Kraftstoffliters erfolgt nach Abnahme des Deckels (siehe Kraftstoffpumpe Bild 18) und Herausnehmen des Siebes.

#### ACHTUNG!

Bei eventueller Demontage, den serienmäßig eingebauten Isolierflansch aus Preßstoff verwenden (Dicke 3 mm), da dieser die Wärmeisolation zwischen Pumpe und Motorgehäuse darstellt sowie zwei Dichtungen.

#### Bild 18

Kraftstoffpumpe



## LUFTFILTEREINSATZ

#### HINWEIS:

Die mittlere Laufleistung des Trockenluftfilters lieut bei da. 12000 km. Nach dieser Laufleistung ist die Weiterverwendung durch eine Vertragswerkstatt zu überprüfen.

Ein verbrauchter Luftfiltereins itz ist generell durch einen Nauen zu ersetzen

#### 5.1.3. Kühlung und Heizung

Sämtliche Schlauchanschlüsse auf Dichtheit überprüfen. Lamellen des Kühlers von Fremdkörpern reinigen (Ziergitter abnehment).

Kühlmittel im Ausgleichbehälter bis zur oberen Strichmarkierung nachfüllen.

Beim Ablassen des Kühlmittels sind die Verschlußschrauben am Kühler und am Zylinderblock des Motors sowie die Verschraubung des Ausgleichbehälters zu öffnen.

#### 5.1.3.1. Hinweise zum Kühlsystem

Das Kühlsystem ist ständig geschlossen zu halten - wartungsarm!

## VORSICHT!

## Kühlsystem auf keinen Fall bei Betriebstemperatur öffnen – SYSTEM STEHT UNTER ÜBERDRUCK!

Das Überdruckventil befindet sich im Deckel des Ausgleichbehälters, der bei Nachfüllung des Systems im Falle von Kühlmittelverlust (untere Strichmarkierung) abzuschrauben ist. Die Ergänzung der Kühlmittelmenge ist über den Ausgleichbehälter bis zur oberen Strichmarkierung vorzunehmen (sh. Bild 19). Bei Neuauffüllung oder Leckverlusten, nur Kühlmittel der unter Punkt 1.1.4. beschriebenen Zusammensetzung verwenden.

Nach mehrmonatlicher Nutzung des Fahrzeuges treten geringfügige Kühlmittelfehlmeldungen durch Verdampfung und Verdunstung auf, die durch Wasser auszugleichen sind.

Als Wasser kann Trinkwasser mit Chloridgehalten bis 30 mg/ttr verwendet werden.

Vorteilhafter ist es, destilliertes Wasser oder Kondenswasser zu verwenden.

Die Kühlmitteleinfüllung (Neuauffüllung nach Reparaturen) erfolgt grundsätzlich über den geöffneten Ablaßhahn am oberen Wasserkasten des Kühlers, bei geöffneter Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe, geöffneten Schraubverschluß am Ausgleichbehälter und geöffneten Heizungshahn bis zur Strichmarkierung des Ausgleichbehälters. Dazu ist ein Gummischlauch (Innendurchmesser 15 mm – Anschluß Ablaßhahn) erforderlich, der mit seiner Einfüllöffnung in Höhe der Windschutzscheibenunterkante stehen muß (Lage der Wärmetauscher beachten!).

Hat der Kühlmittelspiegel die obere Strichmarkierung im Ausgleichbehälter erreicht, so ist der Ablaßhahn am Kühler zu schließen.

#### HINWEIS!

Die Entlüftungsschraube an der Wasserpumpe ist während des Abfüllvorganges nach blasenfreiem Austritt von Kühlflüssigkeit sofort zu verschließen.


Die Kühlerschutzhaube kann bei Außentemperaturen um + 5° C montiert werden, wenn die Klappe der Schutzhaube voll geöffnet wird. In dieser Klappenstellung kann die Schutzhaube bis -5° C unverändert genutzt werden. Erst bei weiter sinkenden Außentemperaturen ist die Klappe halb bzw. ganz zu schließen (Betriebstemperatur des Motors beachten!).

Lediglich "Fahren mit voller Last" sowie Hängerbetrieb stellen Ausnahmen dar; in diesen Fällen kann bereits bei Beginn der Fahrt eine weiter geöffnete Klappenstellung gewählt werden.

Zur Vermeidung von Korrosionsschäden sind die Druckknöpfe an der Schutzhaube monatlich einmal mit Anti-Rost-Spray zu behandeln.

Bild 19

Ausgleichbehälter Markierungen für den Stand der Kühlflüssigkeit



# Kühlmittelumlauf (Schema)

- 1 Motor
- 2 Kuhler
- 3 Warmelauscher
- 4 Thermostal
- 5 Hnizungshahn
- 6 Wasserpompe






Bild 20

Künlmittelablaß am Kühler

#### 5.1.4. Kupplung

Das Kuppfungsspiel der mechanischen Kupplungsbetätigung wird an der Verstellschraube des Seilzuges eingestellt.

Zur Kontrolle ist die Rückzugsfeder am Kupplungpedal auszuhängen, damit der Druckpunkt exakter fühlbar wird.

Das Maß der Einstellung beträgt 30 mm, gemessen an der Pedalplatte. Das Spiel zwischen Kugellagerausrücker und Ausrückplatte ist damit vorschriftsmäßig eingestellt. Am Seilzug befindet sich eine zusätzliche Schmierstelle. Das Schmierintervall beträgt 20 000 km oder einmal jährlich.

#### SCHMIERMITTEL: Getriebetett

Das Einstellen der Kupplung soll nur von Vertragswerkstätten durchgeführt werden.

#### 5.1.5. Getriebe

Ölstandskontrolle alle 10 000 km, wobei zu beachten ist, daß der Ölstand bis zur Ölstandsmarkierung reicht. Bei Bedarf Öl nachfüllen. Bei Ölwechsel Ölsorte beachten.

## OLWECHSEL:

Erster Ölwechsel nach 2000 km (1. Durchsicht); danach alle 50 000 km oder nach 3 Jahren. (Ölmenge 2.25 I). Manschetten am Achstrieb auf Dichtheit überprüfen.




Bild 21

Diablaßschraube


## Bild 22

## Getriebe

- 1 OlmeGstati
- 2 Olembaschraube und Entlidies



Bild 23



#### 5.2. Fahrwerk

#### 5.2.1. Antriebsgelenkwelle

Gelenkwellenmanscheite am Antriebsgelenkgen von dauf Fesbiltz und Zustand überprüfen.

#### 5.2.2 Radisgerung

Pflege- und Wartungsarheiten an der Radlagerung grundsatzlich in Vertragswerkstatten ausführen lassen.

#### 5.2.3. Lenkung

Die Kleininschrauben in den Lenkzwischen- und Winkelhebeln auf Festsitz überprüfen, wenn erforderlich, nachziehen lassen (max. Anzugsmoment 80 ÷ 10 Nm/8 + 1 kpm).

Starker Reifenverschleiß beeinflußt besonders bei Nasse und ungünstigen Fahrbahnverhaltnissen das Lenkverhalten.

Deshalb empfehlen wir, Radwechsel zwischen den Achsen dann vorzunehmen, wenn die Profiltiefe vom bis auf ca. 5 mm abgefahren ist.

Arbeiten an der Lenkung sollen grundsätzlich nur durch Vertragswerkstätten durchgeführt werden.

#### 5.2.4. Rader und Bereifung

Radbelestigungsmuttern auf Festsitz überprüfen, wenn notwendig, über Kreuz nachziehen (Anzugsmoment 100-110 Nm/10-11 kpm).

## MONTAGE DER RAD- UND RADMUTTERKAPPEN

- Die Montage der Radkappen (Gummdormteil) erfolgt unter leichtem Druck und Drehbewegung bis die Wulst deutlich spürbar in die Nut der Radnabe eingerastet ist (Radkappe darf sich nicht leicht abziehen lassen);
- Radmutterkappen auf die Radmuttern aufschieben.

#### Bild 24

Ansetzen des Wagenhebers



## RADWECHSEL:

- Fahrzeug in jedem Falle gegen Abrollen sichem
- Radmutterkappen abziehen:
- 3. Radmuttern lockern;
- 4. Wagenheber ansetzen und Fahrzeug anheben;
- 5. Rad wechseln;

#### BEREIFUNG:

Der "B 1000" ist mit Schlauch-Reifen ausgerüstet. Reifenwechsel sollte nur von einer Werkstatt mit Reifenaufziehmaschiene erfolgen.

## WARTUNG:

Die Bereitung erfordert eine sorgfältige Wartung und Pflege. Keinestalls darf die Bereitung mit zu niedrigen Reifeninnendruck gefahren werden, da sonst die Fahrtsicherheit negativ beeinflußt wird sowie 
eine abnormale Erwärmung der Reifen in Erscheinung tritt, die die innere Gummischicht (Innenseele) 
beschädigt und zur Zerstörung des Unterbaues des gesamten Reifens führt. 
die angegebenen Reifeninnendrücke sind Mindestwerte und demzufolge stets einzuhalten.

#### 5.2.5. Federung

Die Drehstabtederung ist wartungsfrei. Notwendig werdende Veränderungen an der Federwegeinstellung nur in Vertragswerkstätten ausführen lassen.

Falsch eingestellte Drehstäbe verändern das Lenkverhalten das Fahrzeuges und führen zu einem erhöhten Reifenverschleiß

Bild 25 Vorratsbehalter für Bremsflüssigkeit und Steckdose



## 5.2.6. Bremsanlage

Sämtliche Einstell- und Instandsetzungsarbeiten an der Bremsanlage sind nur von Vertragswerkstätten ausführen zu lassen. Bremsflüssigkeit im Behälter kontrollieren und wenn erforderlich, nachfülten. Sollte vor Erreichung der ersten Durchsicht (2000 km) eine Nachstellung der Handbremse erforderlich werden, ist die Vertragswerkstatt autzusuchen

## 5.3. Elektrische Ausrüstung

#### 5.3.1. Batterie

Alle 14 Tage Saurestand und Sauredichte überprüfen.

Die Säure muß 15 mm über den Platten stehen, wenn erforderlich, destilliertes Wasser nachfüllen! (Ungenügend geladene Batterie aufladen lassen).

Gleichzeitig überprüfen, ob Aufladung während des Fahrbetriebes stattfindet.

Die Ladeanzeigeleuchte muß bei Überschreitung der Leerlaufdrehzahl verlöschen.

Ist dies nicht der Fall

 Keilriemen überprüfen! – Bei zerstörlem Keilriemen die Fahrt nicht fortsetzen. Ist die Fehlerursache nicht zu beseitigen, so muß eine Vertragswerkstatt aufgesucht werden.

Bei längerem Stillsetzen des Fahrzeuges Batterie ausbauen und zur Wartung geben.

#### ACHTUNG:

Beim Einbau der Batterie ist unbedingt auf richtige Polarität zu achten, anderenfalls werden Gleichrichterdioden der Dehstromlichtmaschine zerstört.

Anordnung des Batteriehauptschalters siehe Bild 26.

#### 5.3.2. Drehstromlichtmaschine

Folgende Betriebsvorschriften der Drehstromlichtmaschine sind unbedingt zu beachten:

- Das System Drehstromlichtmaschine Regler darf nur mit angeschlossener Batterie betrieben werden;
- Ein Trennen der Batterie vom Bordnetz bei laufendem Motor (Abschalten des Batteriehauptschalter!)
  ist nicht zulässig ;
- Ist ein Nolbetrieb ohne Batterie nicht zu umgehen oder werden Elektro-Schweißarbeiten am Fahrzeug durchgeführt, ist der "D + "-Anschluß des Reglers von der Drehstromlichtmaschine zu trennen.

## Bild 26

Batterie-Hauptschalter



## HINWEIS:

Beim Abstellen des Fahrzeuges ist der Batterie-Hauptschalter auszuschalten.

#### 5.3.3. Sicherungen

- 1, 25 A Wischermotor und Lichthupe
- 2. 8 A Bremslicht
- 3 4 A Blinkgeber (Warnblinkschafter 15)
- 4 8 A Kombigeral
- 5 B A Steckdose: Signalhorn und Entfrostergeblase
  - 6. 8 A Innenbeleuchtung und Warnblinkschalter (30).
  - 7. 8 A Instrumentenbeleuchtung, Standlicht rechts, Schlußlicht rechts und Kennzeichenleuchte
  - B. 8 A Standlicht links, Schlußlicht links, (Parklicht) und Sucher bei Krankenwagen
- 9. 8 A Abblendlicht rechts
- 10 8 A Abblendlicht links
- 11. B A Fernlichtkontrolle und Fernlicht rechts
- 12 BA Femilicht links
- 13. 8 A (nur bei Krankenwagen und Kleinbus) Zusatzheizung
- 14. 25 A Zusatzheizung

Durchgebrannte Sicherungen nicht durch Draht oder andere Metallgegenstände ersetzen (Brandgefahr).

Stets Sicherungen mit vorgeschriebener Amperezahl verwenden.




Bild 27

Sicherungen

#### 5.3.4. Scheinwerter

Die Scheinwerfer sind vom Werk aus so eingestellt, daß den Verkehrsvorschriften entsprochen wird. Erforderliche Korrekturen nur von einer Vertragswerkstatt ausführen lassen.

## GLÜHLAMPENWECHSEL:

Frontring an der Unterseite mit einem Schraubenzieher abdrücken, Hebel aufbiegen und Scheinwerfereinsatz aushängen. Scheinwerfereinsatz herausnehmen und Glühlampe auswechseln.

#### 5.3.5. Zündleitungsentstörstecker

Alle 5000 km in der Wintersalson sowie bei überwiegend feuchten Straßenverhältnissen, alle 10000 km in der sonstigen Jahreszeit sind folgende Pflegearbeiten an Zundleitungsentstörsteckern durchzuführen.

Die Zündleitungsentsförstecker werden von der Zündkerze abgezogen, um die eventuell anhaltenden Schmutz- und Ölreste mit einem Entfettungsmittel, z. B., Waschbenzin zu entfernen. Das gilt besonders für den kerzenseitigen Innenraum des Preßteiles. Mit einem ölfreien Lappen wird das Preßteil anschließend trocken gerieben.

Beim Aufstecken und Abziehen der Zündleitungsentsförstecker ist darauf zu achten, daß die Metallabschirmung nicht verbogen wird, da bei ungenügender Kontaktsicherheit die Funkentsförung nicht gesichert ist.

Vor erneuter Inbetriebnahme ist der Zündkabel-Festsitz im Zündleitungsentsförstecker und Zündspule zu überprüfen. Die kabelseitigen Abdichtungsmuffen sind in dem gleichen Zeitraum auf Funktionssicherheit zu überprüfen und gegebenenfalls zu erneuern.

## 5.3.6. Pflege der Scheibenwischer

Bei der Reinigung-des Wischergummis, insbesondere die Wischlippe, sind der anhaftende Insektenschmutz und andere Beaufschlagungen restlos zu entfernen. Es ist darauf zu achten, daß dabei die beiden Versteifungsschienen im Wischgummi der Elastik-Wischerschiene nicht verbogen werden!

Ohne Rücksicht auf die Laufleistung des Wagens ist es erforderlich, daß das Wischerarmgelenk und Wischerschienengelenk (am Plaststück) im Sommer nach jeweils 3 Monaten leicht geölt und im Winter, insbesondere bei Beaufschlagung des Wagens durch Mg Cl<sub>2</sub>-Lauge, nach jeweils einem Monat ausgewaschen, getrocknet und geölt werden, um die Leichtgängigkeit der Gelenke und somit die Anprekkraft des Wischerhebels auf die Wischerschiene zu gewährleisten, damit der Wischgummi – gut anliegend – der Scheibenkrümmung bzw. den Scheibenunebenheiten folgen kann.

Je nach Dauer und Intensität der Sonneneinstrahlung bzw. Erwärmung kann der Wischgummi schon nach einem halben Jahr hart werden, wodurch dieser seine Elastizität und somit seine Wischfähigkeit verliert. Sollte der Wischgummi intolge Alterung in der Umkehrstellung nicht mehr kippen, so ist dieser zu erneuern. Besser ist es, eine Erneuerung mindestens einmal im Jahr vorzunehmen. Beim Einbringen des neuen Wischgummis und der Verstelfungsschienen in die seitlichen Taschen desselben, ist darauf zu achten, daß nur gerade gerichtete oder besser leicht bogenförmige Schienen (Bogen in Richtung zur Windschutzschelbe hin) verwandet werden durfen!

Bei Vereisung der Windschutzscheibe darf keinesfalls die Scheibenwischeranlage in Betrieb gesetzt werden, da hierdurch eine Beschädigung der Wischkanten der Wischgummilippe eintreten kann.

## ACHTUNG!

Das Wischen bei trockener oder ungenügend benetzter Scheibe führt zu Folgeschäden am Wischgestänge und am Wischermotor und ist deshalb zu vermeiden.

## 5.4. Rahmen und Karosserie

## 5.4.1. Wartung der Türschlösser

Das Bild 28 und 29 zeigt das Türschloß in Einraststellung (Seitentür).

Bild 28





Bild 29



Das Bild zeigt das Zahnrad (2) des Türschlosses mit Schließkeil (1) in optimaler Einbaulage.

Es ist zu beachten, daß die Versiellmöglichkeit des Schließkeiles (Bild 28) maximal nach unten ausgenutzt wird, um eine größtmögliche Überdeckung der Zahnradzähne mit den Schließkeilzähnen zu erreichen.

Wenn es sich erforderlich macht, ist der Schließkeil nachzustellen.

Dabei ist zu beachten, daß die Miramidgleitnase (3) des Türschlosses mit der Schließkeitgleitfläche in der Achsenlage übereinstimmt, um ein sicheres Gleiten der Tür zu gewährleisten und vorzeitigem Verschleiß der Miramidgleitnase (3) vorzubeugen.

Im Bild 28 sind die Gradzahlen der Achsen eingetragen.

Desweiteren ist zu beachten, daß die Türen im eingerasteten, geschlossenen Zustand im Türloch spielfrei sitzen.

Wenn notwendig, ist der Schließkeil (1) mit dem im Werkzeugsatz vorhandenen Imbußschlüssel entsprechend nachzustellen.

## WEITERHIN IST ZU BERÜCKSICHTIGEN:

- 1. Um den nach längerer Fahrzeit auftretenden Verschleiß in Einraststellung nicht nur auf ein Zahnpaar des Zahnrades zu beschränken, ist das Zahnrad in Zeitabständen weiter zu drehen, so daß alle Zähne gleichmäßig genutzt werden.
- Zur Sicherung gegen unbeabsichtigtes Aufspringen der Türen, sind alle Türschlösser außer der Drehfeder – mit einer Drahtformfeder versehen.

Bei Bruch einer dieser Fedem ist die Sicherheit der Fahrgäste nicht gewährleistet. Wird eine Veränderung bei der Druckknopfbetätigung bemerkt, ist unverzüglich eine unserer Vertragswerkstätten aufzusuchen.

- Bei Abnutzung der Schließkeilzähne, ist der Miramid-Einsatz im Schließkeil auszutauschen.
- Gegen Einfrieren ist "Schloßöl-Spray" zu verwenden.

## 5.4.2. Pflegeanleitung für die Oberfläche des Fahrzeuges

### 5.4.2.1. Vorbemerkungen

Die Kunstharzlackierung bildet den eigentlichen Korrosionsschutz des Fahrzeuges "B 1000". Von jedem Fahrzeughalter wird deshalb gefordert, speziell durch eine sachgemäße Pflege der Lackierung den anerkannt hohen Gebrauchswert des Fahrzeuges "B 1000" zu erhalten.

Die Eigenschaften des Kunstharzlackes verlangen bei neu lackierten Fahrzeugen einen Zeitraum von mindestens 4 Wochen zum ungestörten Nachhärten. In dieser Zeit ist das Fahrzeug wöchentlich nur mit klarem Wasser vollständig zu reinigen und gründlich zu trocknen. Erst nach Ablauf dieser Zeit hat die regelmäßige Pflege des Fahrzeuges nach der nachstehenden Pflegeanfeitung zu beginnen. Diese beinhaltet jedoch nur prinzipielle Angaben über die Anwendung und Auswirkung der einzelnen Pflegeund Konservierungsmittel.

Weitere Details und Verarbeitungsbedingungen sind den jeweiligen Gebrauchsanweisungen zu entnehmen.

Die aufgeführten Reinigungs-, Pflege- und Konservierungsmittel sind handelsübliche Erzeugnisse. Vom Fahrzeughersteller wird darauf hingewiesen, daß bei Nichteinhaltung dieser Pflegeanleitung darauf zurückzuführende Garantieansprüche erlöschen.

## 5.4.2.2. Reinigung - Fahrzeugunterseite

Die Reinigung der Fahrzeugunterseite einschließlich Motorraum und Fahrwerkanbauteile ist folgendermaßen durchzuführen:

- Vorlösen und Groberitfernung von dickem Ol- und Schmutzkrusten mit "Auto-Schnellwäsche", Petroleum oder Dieselkraftstoff,
- intensives Nachwaschen mit w\u00e4\u00dfriger L\u00f6sung von ,,Auto-Shampoon",
- gründliches Abspülen der Shampoon-Lösung mit kräftigem Sprüh-Wasserstrahl,
- sorgfältiges Trocknen.

## 5.4.2.3. Pflege und Konservierung - Fahrzeugunterseite

Die Fahrzeugunterseite ist der größten mechanischen und chemischen Beanspruchung ausgesetzt. Deshalb werden für die Pflege- und Konservierung Bodenschutzmittel vorgeschrieben. Das Einsprühen mit normalen Schmierölen (Motorenöl u. a.) ist unzulässig.

Als Pflege- und Korrosionsschutzmittel verwenden Sie bitte die handelsüblichen Unterbodenpflegemittel, z. B.

Graphitlösung, Wachsfluid WT, Exprotect, Elaskon K 60 ML, Kfz-Unterboden

Sollte das unter Pkt. 5.5. erwähnte Hohlraumspritzgerät vorhanden sein, so ist für die Konservierung mit Elaskon K 60 ML nur noch die Spritzpistole SM 63-A mit Düse 4-6 mm erforderlich (VEB Sprio Holzhausen).

#### 5.4.2.4. Reinigung der Karosserie

Die Reinigung des Aufbaues ist folgendermaßen durchzuführen

- Vorlösen und Grobentfernung von dickem Öl- und Schmutzkrusten mit "Auto-Schnellwäsche";
   intensives Nachwaschen mit waftniger Losung von "Auto-Shampoon" unter Verwendung eines weichen und sauberen Schwammes oder einer Autowaschburste.
- Entfernung von Teerflecken mit "Teerentferner";
- gründliches Abspülen der Shampoon-Lösung mit reichlich Wasser;
- sorgfaltiges Trocknen zur Verhütung der Bildung von Wasserflecken auf der Lackoberfläche

Mit besonderer Sorgtalt sind die Regenninne und die Stoßfugen des Daches, der Vorder- und Seitenward zu saubern und zu trocknen, um das Entstehen von Korrosionsherden auszuschließen. Wasserruckstände im Innegraum sind zu entfernen.

Es ist besonders darauf zu achten, daß die in den Außenhäuten angebrachten Schwitzwasserbohrungen nicht verstopft sind. Der gesamte Waschprozess ist nicht unter direkter Sonnen- und Zugfulteinwirkung durchzuführen.

### 5.4.2.5. Pflege und Konservierung des neuen Fahrzeuges

Für die Pflege und Konservierung der Lackierung sowie der Chrom- und Aluteile sind die im Handel erhältlichen Pflegemittel zu verwenden. z. B.

Wachsfluid WT, Exprotect. Aero 46, Chrom- und Metallputz. Autobalsam.

Autopolish-Spray, Chromschutz-Spray

Es empfiehlt sich für korrosionsgefährdete Stellen Schutzwachs zu verwenden

Dabei ist im Bereich der Regenrinne und der Stoßfügen das Schutzwachs besonders dick aufzutragen. Beim Auftragen des Schutzwachses sind alle Glasflächen abzudecken.

Bei Inbetriebnahme des Fahrzeuges im Winterhalbjahr sind die Chrom- und Aluteile, außer Bugverzierung und Radzierkappen, sofort mit einem der aufgeführten Schutzwachse zu behandeln.

## 5.5. Hinweise zur Hohlraumkonservierung des Fahrzeuges

Die Lebensdauer von modernen Pkw und Transportern wird entscheidend von der Korrosion der bagenden Bodenversteifungsproble und der Tursäulen bestimmt. Trotz Anwendung modernster Untergrundvorbehandlungs- und Tauchanlagen in den Automobilwerken sind diese Bereiche durch den Straßenschmutz, die Industrieabgase und die steigende Anwendung chemischer Winterdienstmittel besonders gefährdet.

Ausgehend von Untersuchungen in anderen Ländern wurde die sogenannte ML-Methode oder Hohtraumkonservierung für Kraftfahrzeuge entwickelt. Sie wird bereits in vielen Ländern empfohlen. Bei nichtiger Anwendung dieses Verfahrens wird eine Verfängerung der Lebensdauer der tragenden Bodengruppin und Blechprofile um ca. 3 bis 5 Jahre erreicht.

Die Nachkonservierung ist nach 30 000 km oder maximal nach einem Jahr erforderlich

Für die Hohlraumkonservierung in den Ktz-Pflegebetrieben und den zentralen Führparks sind Höchstdruck-Spritzgerate besonders geeignet. Das Konservierungsmittel wird in diesen Geräten auf 4000 bis 10 000 kPa (iii) (40 bis 100 atu) verdichtel und luftlos versprüht.

Vom VEB Sprio Holzhausen wurde dafür eine spezielle Pumpeneinheit und Auftragsdüse entwickelt. Diese komplette Einrichtung trägt die Bezeichnung

0.00 mm /

.. HOHLRAUMSPRITZGERAT HGA 2-303 FÜR ML-KONSERVIERUNG

Für das Hohlraumspritzgerät HGA 2-302 können auch andere Höchstdruckspritzeinrichtungen verwendet werden, z.B., andere Sprio-Höchstdruckgeräte, Vyza 2 aus der CSSR. Gracogeräte. Es darf dabei jedoch der Spritzdruck von 10 000 kPa (u) (100 atu) nicht überschritten werden. In allen Fällen ist die Höchstdruckspritzpistole HP 1 mit speziellem ML-Aufsatz vom VEB Sprio Hölzhausen erforderlich. Bei längerem Stillstand (mehr als sechs Stunden) sind Spritzpistole und Düse zu reinigen.

## HOHLRAUMKONSERVIERUNGSMITTEL

Bezeichnung: ELASKON K 60 ML - Gefahrenklasse keine. Gefahrdungsgruppe III

## Fahrzeug-Hohlraumkonservierung für Typ "B 1000"

Hohl- raum- Nr.	Hohlraum- Bezeichnung	Einsprüh- öffnungen	Spruhrichtung nach	Vorbereitungs- arbeiten
1	Scharniersäulen Fahrtür links und rechts	vorh. Offnungen unten links und rechts aufbohren	oben. Achtung Himmelver- schmutzung	Fahrzeug anheben
2	Rahmenmittelträger	vorh Offnungen	vorn und hinten	Fahrzeug anheben
3	Ouerträger Nr. 1, 2, 3 rechts und links	vorh. Offnungen	links und rechts	Fahrzeug anheben
3 a	Querträger 2 links	Loch bohren von unten	allseitig	Fahrzeug anheben Loch bohren
4	Rahmenlängs- schweller	vorh. Öffnungen hinten und vorn	vom und hinten	Fahrzeug anheben
5	Schweller und Rückwandtür	vorh. Offnungen im Unterteil	links und rechts	Fahrzeug anheben, Stopfen entfernen u. wieder verschileßen
6	Heckschweller rechts und links	vorh. Offnungen im Unterteil	allseitig	Fahrzeug anheben. Stoplen entfernen u, wieder verschließen
7	Karossenlängs- schweller rechts und links	vorh. Offnungen im Schweller	vorn und hinten	Fahrzeug anheben Stopfen entfernen u. wieder verschließen
8	Seitentür, Schloß-, Schamiersäule und Schwelter	Entlüftungs- offnungen im Schweller	links und rechts. oben	Fahrzeug anheben, evil. Türinnenver- kleidung entfernen
9	Rückwandtür. Schloß-, Scharnier- säule. Schweiler	vorh, Offnungen im Schweller	links und rechts, oben	Fahrzeug anheben Stopfen entfernen evtl. Türirinenver- kleidung entfernen u wieder verschließen

Hohl- raum Nr.	Hohlraum- Bezeichnung	Einsprüh- öffnungen	Sprührichtung nach	Vorbereitungs- arbeiten
10	Radkastenver- kleidung links und rechts hinten	vorh Offnungen zwischen Außen- haut und Ver- kleidungsblech	vorn und hinten	Fahrzeug anheben, Gummiprofil ent- fernen
11	Seitenmittelstück- Innenblech, links und rechts	Preßteildurch- brüche	vorn, hinten und unten	falls erforderlich, Seitenverkleidung ausbauen
12	Acht Versteifungs- holme und Türsäulen	im oberen Teil anbohren	unten	falls erforderlich, Innenverkleidung ausbauen, Löcher bohren
13	Fahrer- und Bei- fahrertürinnenbleche	Preßteildurch- brüche	allseitig	Türverkleidungen entfernen

Bohrungsdurchmesser 13 mm Vorbohren 6-7 mm (Bohrer vorher stark mit Schneidpaste CPS-F oder Fett einstreichen, damit keine Bohrspäne in das Hohlprofil gelangen und Korrosionsherde bilden können).

Das Verschließen der Bohrungen erfolgt mit gummistopfen, Dichtmasse oder Gewebeband.


#### ACHTUNG:

Es ist besonders darauf zu achten, daß die in den Außenhäuten und Schwellern angebrachten Entlüftungsöffnungen nicht mit Hohlraumkonservierungsmittel verstopft sind.

## 6. Spezielle Fahrzeugausführungen

## 6.1. Barkas B 1000 - Ausführung Isothermfahrzeug (Kofferaufbau)

- Der Kofferaufbau ist ausschließlich für den vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt und darf nicht abwechselnd für Fisch- oder Fleischtransporte verwendet werden. Für zweckentfremdetes Ladegut bzw. für Personentransport ist der Aufbau nicht zugelassen.
- 2. Das Fahrzeug unterliegt den Hygienebestimmungen und ist entsprechend zu behandeln.
- Die Eigenmasse des Aufbaues macht es erforderlich, daß die zusätzliche Nutzmasse von 670 kg einschließlich Beifahrer unbedingt einzuhalten und gleichmäßig im Laderaum zu verteilen ist.
- Zur Reinigung des Aufbaues ist das Fahrzeug hinten aufzufahren und die Reinigungsmittel sind aus dem Abfluß links vom, abzuleiten.
- Das Fahrzeug ist in der Hauptsache für den Nahverkehr gedacht, ein unnötiges Aufwärmen durch Offnen der Türen ist zu vermeiden.
- Soll Ladegut über einen l\u00e4ngeren Zeitraum als 5 Stunden bei Minustemperaturen gehalten werden, so ist Trockeneis (Kohlens\u00e4ureschnee) zu verwenden.



 Bei der Verwendung von Trockeneis darf der Laderaum erst nach dem Offnen und Arretieren aller Turen betreten werden.

#### WARTUNGS- UND PFLEGEARBEITEN

- Bei den Pflegearbeiten ist der richtige Sitz der Turabdichtung zu überprüfen. Quetschungen des Dichtungsprofils sind zu vermeiden, um die Dichtheit der Turen zu gewährleisten.
- 2. Die Befestigungselemente des Kofferaufbaues sind bei den Fahrzeugdurchsichten nachzuziehen.
- 3 Reinigung des Laderaumes mit warmen schwach alkalischem Wasser.

## 6.2. Barkas B 1000 - Ausführung Kastenmehrzweckfahrzeug

Mit der Barkas B 1000-Ausführung "Kastenmehrzweckfahrzeug" erhalten. Sie einen vielseitig einsetzbaren Transporter. Wie uns die Praxis zeigt, wird gerade diese Variante für eine Vielzahl von speziellen Einsatzbereichen ausgerüstet, das vom Dienstreiseservice über Reparatur-Kollektiv bis zum Personentransport mit umfangreichen Ladegut reicht.

Sollten Sie nun ihren B 1000 hauptsächlich für kombinierten Personen- und Ladeguttransport einsetzen, konnen wir ihnen folgende Empfehlung geben:

- t. Den Einbau einer Trennwand aus Sperrholz am Dachspriegel Nr. 3 vom Fahrzeugboden bis zum Dach. Die Abgrenzung des Fahrgastraumes gestattet eine optimale Ausnutzung des Gepackraumes auch in der Höhe. In der Trennwand ein Fenster anzuordnen, ist vorteilhalt. Es wird empfohlen, die Trennwand fahrgastraumseitig mit Kunstleder zu verkleiden. Auch eine Teilung der Trennwand in Sitzhöhe ist möglich.
- 2 Das Dachbereich des Fahrgastraumes und des Fahrerhauses erhält einen gehangenen Himmel bis zur Trennwand. Dazu ist Himmelstoff oder Gewirke-Kunstleder zu verwenden.
- 3. Das Fahrzeug kann mit den serienmäßigen Benzinheizgerat Typ 231 des Kleinbusses ausgerüstet werden. Die Abgrenzung zum Fahrgastraum muß mit dem serienmäßigen Heizungskasten und Verkleidungsblech der Kleinbusausfuhrung erfolgen. Die Installierung des Benzinheizgerates darf nur von den zugelassenen Werkstatten durchgeführt werden.
- 4 Die Auslegung des Fahrgastraumbodens erfolgt mit dem Vorderteil der serienmäßigen Gummimatte der Kleinbusausführung
- 5 Als Seitenverkleidung können die Teile der Kleinbusausführung verwendet werden

Mit diesen Veranderungen, unter Einhaltung der Bestimmungen der StVZO gewinnen Sie im Barkas-Transporter einen Pkw-Charakter, Nutzen Sie für diese Arbeiten die anerkannten Spezialwerkstatten.

## 6.3. Barkas B 1000 - Ausführung Krankenwagen

### HINWEISE ZUR INNENEINRICHTUNG

In Auswertung der in der Praxis des Krankentransportes gesammelten Erfahrungen wurde ab Oktober 1977 eine neue Inneneinrichtung serienmäßig eingeführt, die einen verbesserten Krankentransport gewährleistet

Die Inneneinrichtung setzt sich wie folgt zusammen

- t Tragestuhl
- Krankenfrage auf Trageaufnahme arretiert :

- 2 Gerätekästen unter Tragenaufnahme:
  - der vordere Gerätekasten ohne Zwischenwand dient zur Aufnahme von Wäsche und Decken für die zweite Trage;
  - der hintere Gerätekasten mit Trennwand ist für die Unterbringung des Materials für die "Erste Hilfe-Leistung" vorgesehen;
- 1 zusammenlegbare Krankentrage.
- 2 Doppelklappsitze;
- 1 Behalter für Bordwerkzeug.

Es wurde ein Gestell mit schwenkbarer Tragenaufnahme für eine Krankentrage entwickelt und so im Innenraum angeordnet, daß der Innenraum maximal genutzt werden kann und eine wesentlich bessere Betreuung des Patienten während des Transportes gewährleistet ist.

Darüber hinaus wurde die Forderung des DRK, im Notfall den Transport von zwei liegenden Patienten zu gewährleisten, durch die Möglichkeit des Aufstellens einer zusammenlegbaren Krankentrage auf dem Fahrzeugboden berücksichtigt. An gleicher Stelle kann auch bei Durchführung von Krankentransporten über größere Entfernungen eine zweite normale Krankentrage mit versteilbarem Kopfteil eingesetzt werden. In beiden Fällen erfolgt die Arretierung der hinteren Tragenfüße in den dafür vorgesehenen Aussparungen im Fahrzeugboden. Zwischen Trennwand und Gestell für Tragenaufnahme wurde der Tragestuhl angeordnet. Der Tragestuhl ist u. a. für den Transport von herz- und asthmakranken Patienten vorgesehen und soll speziell in engen Treppenhäusern oder Räumlichkeiten eingesetzt werden, in den die Krankentrage nicht verwendet werden kann.

An der Seitenwand, rechts wurden zwei Doppelklappsitze in Fahrtrichtung angeordnet, die bei Benutzung der zusammenlegbaren Trage an die Seitenwand geklappt und gesichert werden. Die zusammenlegbare Trage ist in einer Halterung an der linken Seitenwand untergebracht.

Der Behälter für das Bordwerkzeug befindet sich an der rechten Seitenwand vor dem Radkasten.

Die neue Inneneinrichtung Krankenwagen B 1000 wurde in enger Zusammenarbeit mit dem DRK entwickelt und getestet.

Die VEB BARKAS-WERKE sind bestrebt, mit dieser Ausstattung zur qualitativen Verbesserung des Krankentransportes beizutragen.

## 7. Abschlepp- und Anhängemöglichkeit

Das Fahrzeug enthalt generell zwei Abschleppmöglichkeiten: eine Zugöse vorn – Anordnung an der U-Profil-Rahmengabel vom rechts und eine Zugöse hinten – Anordnung am Kastenprofilrahmen

Wir weisen darauf hin, daß das Fährzeug als Abschleppfahrzeug nur für Kurzzeitabschleppung einzusetzen ist, da es keineswegs für Abschleppzwecke im Dauerbetrieb ausgelegt wurde.

Die höchstzulassige Abschlepplast ist abhängig von den örtlichen Bedingungen und den Beladungszustand des Fahrzeuges. Die max. nutzbare Zugkraft von ca. 2500 N (250 kp) im ersten Gang darf jedoch keinesfalls überschritten werden. Für Schäden, die durch unsachgemaße Behandlung während des Abschleppvorganges (z. B. übermaßiges Kupplungsschleifen. Nichtbeachten der Kühlmitteltemperatur usw.) entstehen, übernimmt der Herstellerbetrieb keine Gewährleistung.

Der Anbau einer Anhängekupplung darf nur nach den getypten Unterlagen erfolgen, wobei zu beachten ist, daß die zulässige Anhängemasse – ungebremst – mit max, 500 kg und die zulässige Anhängemasse – gebremst – mit max, 700 kg festgelegt wurde, wobei die Gesamtmasse des Zuges in 
beiden Fällen 2500 kg nicht überschreiten darf.

Für diesen Zweck ist das Anschweißstuck für Anhängekupplung (Teil-Nr. 0400606105) am Abschluß des Kastenprofilrahmens von einer Vertragswerkstatt nachzurüsten.

# 8. Ausnahmegenehmigung Nr. 9/78 für Kraftfahrzeuge der Typen "Barkas B 1000"

Nach § 95 der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr – StVZO – vom 30. Januar 1964, in der Fassung der Verordnung zur Änderung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung – StVZO –, wird die Genehmigung erteilt, o. a. Kraftfahrzeuge nach folgenden Bestimmungen für Personenkraftwagen herzustellen und zu betreiben:

§ 46 StVZO: Abs. 12 Bremsen (Vorlageklötze)


§ 70 StVZO Polizeiliches Kennzeichen

Die Ausnahmegenehmigung wird unter folgender Bedingung erteilt.

Durch diese Genehmigung wird die Einstufung des Kraftfahrzeuges nach der Verordnung über die Kraftfahrzeugsteuer nicht berührt.

# 9. Störungssuche


# 9.1. Schema zum Aufsuchen von Störungen am Motor




Anmerkung: Um Verstopfungen festzustellen, stets bei der Düse anfangen und rückwärts bis zum Kraftstoffbehälter suchen.

Bei Störungen im elektrischen Teil erst Hochspannungsteil von Kerze rückwärts bis Spule, dann Niederspannungsteil von Spule bis Batterie überprüfen.


## 9.1. Schema zum Aufsuchen von Störungen am Motor (Fortsetzung)




## 9.1. Schema zum Aufsuchen von Störungen am Motor (Fortsetzung)




## 9.2. Schema zum Aufsuchen von Störungen an der Batterie




## 9.3. Schema zum Aufsuchen von Störungen an der Lichtanlage



# 9.4. Schema zum Aufsuchen von Störungen an der Kraftstoffanlage



# 9.5. Schema zum Aufsuchen von Störungen an der Kühlung



## 9.6. Kraftstoffverbrauch

Kleine Fehler		Große Folgen
Falsche Leerlaufeinstellung (Kraftstoffdüse, Luftdüse, Drosselorgan)		Falsches Gemisch, zu hoher Leerlauf
Verschmutzter Kraftstoffüter	10%	Leistungsabfall durch Kraftstott- drossellung
Falscher Reifendruck		Erhöhter Rollwiderstand und Kraft- bedarf
Schlechte Kühlung, Überhitzung. Verdichtungsverkust		Ungenirgende Zylinderfullung
Zu große Vergaserhauptdüse		Zu fettes Gemisch
Verschmutzter Luftfilter		Verminderte Luttzuführ, Gemisch- überfettung
Zu schwacher Zündfunke		Mangelhalte Gemischentflammung
Minderwertiger Kraftstoff	15%	Schlechte Leistung, Mehrverbrauch (Kolben, Zylinder- und Kurbel- wellenverschleiß)
Gealterte Zundkerzen		Abfallende Motorierstung
Schalltaulheit		Unwirtschaftliches Arbeiten des Motors
Unterkuhlung des Motors		Ungenugende Vergasung, Kraft- stoffkondensation
Falsche Einstellung des Vergasers		Falsches Kraftstoff-Luft-Gemisch
Falscher Zundzeitpunkt	20 %	Leislungsabfall
Falscher Elektrodenabstand der Zundkerze		Schlechter Start, schlechter Leerlauf, schlechter Übergang und schlechte Leistung
Emonte Nutztast		Höherer Kraftaulwand und Vertrauch
Mechanischer Vergaserfehler (Lockerwerden, Schwimmer detekt Verschleiß)		Kraftsloftverlust und falsches Kraftstoff-Luft-Gemisch Heißwerden des Molors, Startschwienig- keiten, schlechter Leerlauf
Übermäßige Verbrennungsrück- stände	30 %	Leistungsabfati, Klopfen und Qualmen
Schnellfahren auf Straße und Autobahri		Ansteigen der Kraftstoff-Verbrauchs- kurve
Falsches Anwenden des Startvergasers		Uberfettetes Gemisch und starker Kraftstoffverlust
Dauerndes Fahren mit Höchstgeschwindigkeit	30 %	Maximales Ansteigen der Verbrauchs- kurve

# 10. Anhang

## 10.1. Erläuterung zum Schaltplan

## Beleuchtungseinrichtung

Emparacive mether, make und recrits	Nr. 1
Nebelscheinwerfer, links und rechts	Nr. 2
RK-Aufbauscheinwerfer, vom und hinten	Nr. 3
Suchscheinwerfer	Nr. 4
Blinkleuchte, vom links und rechts	Nr. 5
Brems-Schluß-Blinkleuchte, links und rechts	Nr. 6
Rückfahrscheiwerfer	Nr. 7
Nebelschlußleuchte	Nr. 8
Kennzeichenleuchte	Nr. 9
Decken-, bzw. Innenteuchte mit und ohne	Nr. 10
Schalter	
Signal-, Bedien- und Kontrollinstrumente	
Elektrisches Horn	Nr. 1.1
Signalhorn mit Gebläse	Nr. 12
Signalhorn (Hoch- und Tiefton)	Nr. 13
Warnblinkschubschalter	Nr. 14
Blinkgeber mit Wamblinken	Nr. 15
Elektromagnetisch betätigter Abblendschalter	Nr. 16
Fahrtrichtungsanzeigeschalter	Nr. 17
Elektronischer Impulsgeber für RK-Warnanlage	Nr. 18
Umlaufwischermotor	Nr. 19
Wisch- und Wasch-Intervallschalter	Nr. 20
Elektrische Scheibenwaschanlage	Nr. 21
Zündanlaßschalter	Nr. 22
Uchtdrehschafter	Nr. 23
Kippschalter für Deckenleuchte, vom	Nr. 24
Schubschalter für Suchscheinwerfer	Nr. 25
2-Stufen-Schubschalter für Gebläse	Nr. 26
Gebläse	Nr. 27
2-Stufen-Schubschalter für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte	Nr. 28
Schubschalter für Deckenleuchte Seitentür/ Deckenleuchte hinten	Nr. 29
Summer	Nr. 30
Batterie-Hauptschafter *	Nr. 31
Türkontakt für Kennzeichenleuchte	Nr. 32
Pruckknopt-Schalter .	Nr. 33
Schubschalter für Signalanlage (Martinhorn)	Nr. 34
Schubschalter für Rundumkennleuchte	Nr. 35
Rundumkennleuchte	Nr. 36

Rückfahrschalter	Nr. 37
Bremslichtschalter	Nr. 38
Schalttafel für Zusatzheizung	Nr. 39
Hauptschalter für Zusatzheizung	Nr. 40
Zusatzheizung	Nr. 41
Schubschalter für RK-Warnanlage	Nr. 42
Drehschalter für RK-Warnanlage	Nr. 43
Druckknopl-Schalter für Summer	Nr. 44
Kontrolleuchten	Nr. 45
Kombigerät	Nr. 46
Kraftstoffgeber	Nr. 47
Temperaturgeber	Nr. 48
Instrumentenleuchten	Nr. 49
Steckdose	Nr. 50
Steckdosen KK	Nr. 51
Leitungsverbinder mehrpolig	Nr. 52
Leitungsverbinder einpolig	Nr. 53
Sicherungsdosen	Nr. 54
Sicherungsdose zweipolig	Nr. 55
Relais für Nebelscheinwerfer und Nebelschlußleuchte	Nr. 56
Widerstand	Nr. 57
Batterie	Nr. 58
Anlasser	Nr. 59
Zündspulen	Nr. 60
Zundkerzen	Nr. 61
Dreihebelunterbrecher	Nr. 62
Gleichstrom-Lichtmaschine	Nr. 63
Regler-Schalter	Nr. 64
Drehstrom-Lichtmaschine mit elektrischem Regler	Nr. 65
Kippschalter für Ladevorgang (Batterie)	Nr. 66
	14. 50
Ausführung KK/MH	
Steckdosen in Heckecke	Nr. 69
Relais für Rundumkennleuchten	Nr. 70
Relais für Blinkleuchte in Hecktür	Nr. 71
Ruhestromschalter (Türkontakt)	Nr. 72
Blinkleuchte in Hecktur	Nr. 73
Austriana Francis Bornell Lill	
Ausführung Export Bremslichtkontrolle	
Relais für Bremslicht	Nr. 75
Kontrolleuchte	Nr. 76
V-Michigan International Toy of the	

## Kraftfahrzeugleitung nach TGL 24450

Beispiel: Leitungs-Nr. 58

gr = grau sw = schwarz 0.75

Grundfarbe Kennfarbe Leitungsquerschnitt in mm²

## Erläuterung der Leitungskennfarben

bl = blau gn = grün br = braun rt = rot gr = grau ws = weiß ge = gelb sw = schwarz

## 10.2. Hinweise zum Schmierplan

Die Handbremsseile sind nach 20 000 km Laufleistung oder einem Jahr Laufzeit nachzufetten, wobei allerdings kein überschüssiges Fett in die Radbremsen eindringen darf.

ist ein einwandfreies Durchfetten im Fahrzeug nicht zu erreichen, so müssen die Bremsseile ausgebaut und gründlich von Schmutz und verhärteten Fettrückständen gereinigt werden.

Um beim Nachfetten der Handbremsseile im Fahrbetrieb ein Verfetten der Bremsbeläge mit Sicherheit zu vermeiden, ist das Nachfetten bei offenen vorderen Radbremsen vorzunehmen.

Wir empfehlen, das Nachfetten der Handbremssville gelegentlich bei Nachstellarbeiten an der Bremsanlage mit durchführen zu lassen.

Die ausgebauten Bremsseile mössen im Schraubstock unter Hin- und Herbewegung des Seiles abgeschmiert werden, bis das Schmiermittel aus den Kontrollbohrungen der Seilhüllenenden austritt.

10.3 Schmierstellen-Überwachungsplan

Unterbrecherfulz  Getriebe  Kupplungsseil  Handbremsseile  Handbremseile  Ha	ž	Schmierstelle	Anzahl d. Schmer- stellen	2000 km	alle 5000 km	alle 10000 km	alle 20000 km	alle 50 000 km	alle nach 100000 Bedarf km	nach Bedarf	Bernerkungen
Kupplungssell Bremspedalwelle Handbremsselle Handbremsselle Handbremsselle Kupplungspedalachse Handbremsselle Kupplungspedalachse Handbremsselle Kupplungspedalachse Handbremsselle Achsschenkelbolzen Antriebsgelenk Doppelgelenkwelle Inneres Gelenk Lenkzwischenhebelwelle Lenkschubstange Selzuge Gasgestange Selzuge Turscharniere Heizungshahn (Drehschleber Akiloneres Gelenk Lenkschubstange Selzuge Turscharniere Heizungshahn (Drehschleber		Unterbrecherfitz	1	×	- Å	Ý,	γ	7	1	1	Schmiermittel Hypoidal
Kupplungsseil 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x	CV	Getnebe		Ŧ.	(	1	1	( <sub>4</sub> ) <sub>(2</sub> ×	J	))	1. Oliwechsel bei 2000 km
Bremspedaiwelle 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x		Kundingsperid					4				Olsorte s. Punkt 1 4
Handbremsseile Kupplungspedalachse Radlager Achsschenkelbolzen Aritrebsgelenk Doppelgelenkweile Inneres Gelenk Lenkschubstange Selzuge Tachometerspirale Turscharniere Heizungshahn (Drehschieber	, .	illess friends	- 1		1	(-)	*	í	3	,	
Kugelumlauf-Lenkgetneber  Gasgestänge Seizuge Turscharniere  Handbremsseile  Kugelumlauf-Lenkgetneber  Handbremsseile  A	2 1	Dremspedawelle	-	×	×	,	6)-	1	i.	)	
Kugelumlauf-Lenkgetriebe  Gasgestange Selzuge Turscharniere  Kugelumgshahn (Drehschieber	n	Handbremsseile	e	ì	y	X	(,x	7	ï	(	Siehe Hinweis Punkt 10.2
Radiager       4       x       x         Achsschenkelbolzen       4       x       x         Antriebsgelenk       2       x       x         Doppeigelenkweile       2       x       x         Inneres Gelenk       2       x       x         Lenkzwischenhebelweile       2       x       x         Lenkswischenhebelweile       2       x       x         Lenkswischenhebelweile       2       x       x         Kugelumfauf-Lenkgetriebe       1       x       x         Kugelumfauf-Lenkgetriebe       1       x       x         Seilzuge       7       x       x         Heizungshahn (Drehschieber       x       x	ip	Kupplungspedalachse	+	*	ĸ	y	P	1	ď	1	
Achsschenkelbolzen Antriebsgelenk Doppelgelenkwelle Inneres Gelenk Lenkzwischenhebelwelle Lenkschubstange Lenkschubstange Kugelumlauf-Lenkgetriebe Tachometerspirale Türscharniere Heizungshahn (Drehschleber	1	Radlager	4	K	(	X	7	1	x.	-	
Antriebsgelenk  Doppelgelenkweile  Inneres Gelenk  Lenkschubstange  Lenkschubstange  Kugelumlauf-Lenkgetnebe  Kugelumlauf-Lenkgetnebe  Tachometerspirale  Turscharniere  Heizungshahn (Drehschleber  Kugelumlauf-Lenkgetnebe  Tachometerspirale  Techometerspirale	00	Achsschenkelbolzen	4	*	×	1	7	)			
Doppelgelenkwelle 2 × × Lenkzwischenhebelweile 2 × × Lenkschubstange 2 × × × Lenkschubstange 2 × × ×  Lenkschubstange 2 × × ×  Kugelumlauf-Lenkgetriebe 1	o	Antriebsgelenk	2	1	y	1	1	1	1,×	1	
Inneres Gelenk Lenkzwischenhebelweile 2 x x Lenkschubstange 2 x x Kugelumlauf-Lenkgetriebe 1 - x/hh - x Seitzuge Tachometerspirale Turscharniere Heizungshahn (Drehschleber x	0	Doppelgelenkweile	2	1	1	Y	1	Î	1		
Lenkschenhebelweile 2 x x x Lenkschubstange 2 x x x  Kugelumlauf-Lenkgetriebe 1 - x²/¹¹ - x²/¹¹¹ - x²/¹¹² - x²/¹¹² - x²/¹¹² - x²/¹¹² - x²/¹¹² - x²/¹²² - x²/¹²² - x²/¹²² - x²/²²² - x²/²² - x²/² - x²/²² - x²/²² - x²/²² - x²/²² - x²/² -		Inneres Gelenk									
Lenkgetriebe 1 - x <sup>2</sup> (*)*)  Lenkgetriebe 1 - x <sup>2</sup> (*)*)  Corrale  Correle  Correction  Corr	10	Lenkzwischenhebelweile	N	×	×	ij	)	(	L	1	
Lenkgetriebe 1 x²/²/ x²/²/ x²/²/ x²/²/ x²/²/ x²/²/ x x x x x x x x x x x x x x x x x	1	Lenkschubstange	c)	×	×	1	1	1	1	1	Getriebefett
Lenkgetriebe 1											Control of the Control
Dirale o (Orehschieber)	=	Kugelumlauf-Lenkgetriebe	-	7	1.	1	)-	I.	(.(Z	1	5000 bis 10000 km
orrale n (Drehschieber)											Olsorte s. Punkt 1 5.3
pirale 3 n (Drehschieber)		Gasgestange								×	
pirale a n (Drehschieber)		Seizuge								×	
n (Drehschieber)		Tachometerspirale								×	
n (Drehschieber		Turscharmere								×	
		Heizungshahn (Drehschieber		ī						×	
	ninde	3) mindestens zweimal jahrlich	9		al nach	maximal nach drei Jahren	ren			-	TGL 148 19/03

## 10.4 Empfehlung für Reifeninnendrücke

Die in den technischen Daten geführten Reifeninnendrücke sind Werte, die entsprechend der Fahrzeugausführung die jeweils zulässigen Achslasten berücksichtigt. Diese Angaben werden als technische Kennziffern beibehalten.

Es ist vorteilhaft, mit Reifeninnendrücken zu fahren, die der Beladung des Fahrzeuges angeglichen sind. Die in den Tabellen I bis III aufgeführten Grenzen der Tragfähigkeitsbereiche stimmen in den Tragfähigkeitswerten und Reifeninnendrücken mit den Angaben des "PNEUMANT-TECHN. HANDBUCH" uberein.

Unter der Voraussetzung einer annähernd gleichmäßigen Verteilung des Ladegutes auf der Ladefläche empfehlen wir, nach den Angaben der Tabellen I und II zu verfahren. Für den Leerzustand wird die Anwendung der Tabelle III empfohlen.

2. Reifeninnendrücke für Belastungsbereiche von B 1000-Fahrzeugausführungen.

TABELLE

Reifeninnendrücke in kPa (ü) (kp/cm²) bei annähernd gleicher Verteilung von mehr als 50 % der zul.

vorn	hinten	Fahrzeugausführung
225 (2,25)	225 (2,25)	KM/B
250 (2,5)	250 (2,5)	KM
250 (2,5)	225 (2,25)	KB, KK
275 (2.75)	225 (2,25)	KK/VP, KK/KT, KK/KV, KM/KLF
250 (2,5)	225 (2,25)	KA
250 (2,5)	275 (2.75)	HP, FR/LK, FR/MK
275 (2,75)	225 (2,25)	KA/W, KM/PM
275 (2,75)	250 (2.5)	FR/GTW
275 (2,75)	275 (2.75)	FR/IK
300 (3,00)	250 (2,5)	FR/VK

## TABELLE II

Reifeninnendrücke is	n kPa (ü) (kp/cm²) bei annähernd	gleicher Verteilung bis 50 % der zul. Nutzmasse
VOFFI	hinten	Fahrzeugausführung
225 (2,25)	225 (2.25)	KA, KM/B, KM, KM/PM, KA/W, KB.
		KK/VK, HP, FR/LK, FR/MK
250 (2.5)	225 (2.25)	KK, KK/VP, KK/KT, KM/KLF, FR/IK

FR/VK, FR/GTW

225 (2.25)

## TABELLE III

275 (2.75)

Reifeninnendrucke in	kPa (u) (kp/cm²) bei Leermasse	e (nach StVZO mit Fahrer)
vom	hinten	Fahrzeugausführuny
225 (2.25)	225 (2.25)	alle Fahrzeugausführungen

Im Autobahnverkehr sind die angegebenen Werte nach Tabelle I bis III um 20 kPa (ü) (0,2 kp/cm²) zu erhöhen.

## 10.5. Nachträglicher Einbau einer zweiten Sonnenblende Innenspiegel

## Sonnenblende für die Beifahrerseite

Eine zweite Sonnenblende läßt sich ohne weiteres unter der Verwendung der Sonnenblende 04 05558 003 an den dafür vorgesehenen Befestigungslöchern am Bugoberteil-Innenrahmen montieren. Zu diesem Zweck wird das Halteböckchen vom Rundstab abgezogen und um 180° gedreht wieder aufgeschoben.

Die Montage am Innenrahmen erfolgt mit zwei Senkblechschrauben B 4,8 x 19 TGL 0-7972 gal. Zn c. Am Bugoberteil-Innenrahmen (Fahrzeugmitte) wird serienmäßig eine Befestigungsmöglichkeit vorgesehen. Bei Fahrzeugen mit eingebautem Dachhimmel ist diese Stelle mit einer Reißnadel zu fixieren und zu durchstechen.

Die Montage des Innenspiegels erfolgt mit einer Senkschneidschraube CM 4x16 TGL 5738 gal. Zn c. Beim Einbau eines Innenspiegels bitte Hinweise auf der Originalverpackung des Spiegels beachten.

